


Benutzerhandbuch



DOMOTESTA RDO354A/374A/384A V6.3x

Wärmepumpenregler für Heizen, Kühlen, Warmwasser, kontrollierte Wohnungslüftung, Solar und andere Zusatzenergien



Inhaltsverzeichnis

1	Aligemein	3
1.1	Die RDO-Baureihe	3
1.2	Funktion des Reglers	3 3
1.3	Zusatzmodule	3
2	Sicherheits-Vorschriften	4
2.1	Symbole	4
2.2	Bestimmungsgemässer Gebrauch	4
2.3	Autorisiertes Personal	5
2.4	Produktspezifische Gefahren	5 5 6
3	Bedienung	6
3.1	Bedienelemente	6
3.2	Anzeige	7
3.3	Benutzerebene I: Programmwahl	10
3.4	Benutzerebene II: Einstellungen	11
4	Montage	16
4.1	Regler	16
4.2	Fühler	17
4.3	Zubehör	19
5	Klemmenbelegung	22
5.1	Klemmen-Beschriftung RDO3x4A	22
5.2	Anschlussbeispiel Regler RDO384A	23
5.3	I/O-Modul (Störmodul) RZB540A	23
5.4	Mischerkreismodul RZM510A004	23
6	Checklisten	24
6.1	Inbetriebnahme	24
6.2	Betriebsstörungen	24
6.3	Notbetrieb	24
7	Fachmannebene I: Parametereinstellung	25
8	Fachmannebene II: Relaistest, Applikationswahl, etc.	53
9	Abkürzungen	55
10	Protokoll: Sollwerte, Schaltuhr,	56

Allgemein



1 Allgemein



Dieses Handbuch sollte zusammen mit dem Elektroschema, für den Servicetechniker gut zugänglich, bei der Wärmepumpe deponiert werden.

Das Regelgerät wurde so entwickelt, dass es auf den unterschiedlichsten Anlagen eingesetzt werden kann. Daher ist es möglich, dass bei Ihrer Anlage nicht alle hier erwähnten Funktionen verwendet werden, und gewisses Zubehör (wie Fühler, Raumfernbedienung, etc.) nicht vorhanden ist.

Die Kapitel 1-3 enthalten Anleitungen zu Bedienung und Betriebseinstellungen. In den Kapiteln 4-5 findet der Installateur Angaben für die Montage und die elektrische Verdrahtung, und in den Kapiteln 6-10 befindet sich die Parameterliste zur Grundeinstellung der Anlage und das Programmierprotokoll. Es wird durch den Servicetechniker ausgefüllt.

1.1 Die RDO-Baureihe

Dieser Regler ist speziell für den Betrieb mit Wärmepumpen ausgelegt und speziell für den Einsatz mit Sole/ Wasser-, Wasser/Wasser-, Luft/Wasser-, Luft/Luft- oder Direktverdampfer-WP geeignet. Funktionen wie *Abtauen, Heizen, Kühlen, kontrollierte Wohnungslüftung* und *Ansteuern von Zusatzenergien* (z.B. Solar) sind im Regler enthalten.

Auf dem LCD-Display werden ständig alle wichtigen Anlageninformationen einfach und übersichtlich dargestellt. Die Einstellung der Betriebsart und die Raumsollwertkorrektur erfolgen mit je einem Drehknopf, alle weiteren Funktionen werden mit Tasten bedient.

Er wird in den folgenden Ausführungsvarianten angeboten:

RDO374A000: Für eine **einstufige** Wärmepumpe; eine interne Zone und einen Warmwasserkreis Für eine **zweistufige** Wärmepumpe; eine interne Zone und einen Warmwasserkreis **RDO384A000:** Für eine **einstufige** Wärmepumpe; zwei interne Zonen und einen Warmwasserkreis

An zwei konfigurierbaren Kleinspannungsausgängen kann je ein Relais angeschlossen werden. Konfigurierbare digitale Eingänge erhöhen die Funktionalität des Reglers. Die Zonenregelung arbeitet witterungsgeführt; mit einem Raumtemperaturfühler (mit oder ohne Fernbedienung) ist eine raumtemperaturgeführte Regelung möglich. Die Warmwasserladung ist in Abhängigkeit der Warmwassertemperatur gesteuert.

1.2 Funktion des Reglers

Grundsätzlich besteht der Regler aus 3 "unabhängigen" Regelkreisen für Energieerzeuger, Zone und Warmwasser.

Zone Die Zone fordert Energie an. Diese ist im Wesentlichen abhängig von der gewünschten Raumtemperatur, der Witterung und der Gebäudebeschaffenheit.

Warmwasserbereitung fordert Energie an. Diese ist abhängig von der geforderten Warmwassertemperatur und dem Warmwasserbedarf.

Energieerzeugung

Die Zone fordert Energie an. Diese ist abhängig von der geforderten Warmwasserbedarf.

1.3 Zusatzmodule

Weitere am Gerätebus anschliessbaren Geräte:

- Max. 6 Mischerkreismodule RZM510 (insgesamt 7 Zonen)
- Max. 1 Raumfernbedienung pro Zone
- Max. 1 aktiver Raumtemperaturfühler pro Zone
- 1 Funkuhrmodul

Begrenzungen des Gerätebusses:

- Gesamte Leitungslänge: Maximal 200m
- 15 Geräte können maximal angeschlossen werden



2 Sicherheits-Vorschriften

2.1 Symbole

Warnhinweise:

Die unten aufgeführten Warnhinweise werden in diesem Dokument verwendet. Die Warnhinweise erscheinen als Symbole oder als Text.



<u>Warnung:</u> Hinweise, welche bei Nichtbeachtung **Gefahr für Leib und Leben** bedeuten und zu

materiellen Schäden führen können. Diese Hinweise müssen zwingend befolgt werden.

Achtung:

Hinweise, welche bei Nichtbeachtung zu einem Defekt des Gerätes und zu materiellen Schäden (von Anlageteilen, Gebäuden, ...) führen können. Diese Hinweise müssen befolgt werden.

2

<u>Hinweis:</u> Tips für die Arbeit, welche diese erleichtern oder Zusatzinformationen für den Benutzer

bedeuten.

2.2 Bestimmungsgemässer Gebrauch

Das durch Sie erworbene Produkt entspricht den zur Produktionszeit gültigen technischen Vorschriften und ist CE-konform.

Das Produkt darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden.

Falls Sie Defekte feststellen, benachrichtigen Sie bitte Ihren Servicetechniker. Bei Fehlfunktionen schalten Sie den Regler aus (Netzsicherung) und beachten Sie die Checkliste "Betriebsstörungen".



Der Regler darf nur für die unten aufgeführten Anwendungen verwendet werden:

- Energieaufbereitung durch Wärmepumpen, Sonnenenergie und/oder zusätzliche Energieerzeuger (Öl/Gas/Strom)
- Warmwassererwärmungfür WW-Boiler
- Heiz- oder Kühlbetrieb für direkte Kreise und/oder Mischerkreise
- Kontrollierte Wohnungslüftung

Die jeweiligen nationalen oder internationalen Vorschriften über autorisierte Personen, erforderliche Sicherheitseinrichtungen für Elektrizität (Starkstrom) und haustechnische Anlagen sind zwingend zu beachten.



Sicherheitshinweise

Mit dem Regler können Schutzfunktionen für die Wärmepumpe aktiviert werden. Da der **Regler** aber **nicht als Sicherheitsgerät zertifiziert** ist, muss die Sicherheit gegen Ausfälle oder Beschädigungen an der Wärmepumpe den lokalen Vorschriften (z.B. durch zusätzliche externe Beschaltung der eingesetzten Sicherheitsgeräte) angepasst werden.

Parametrierte Funktionen, die zum Schutz der Wärmepumpe beitragen, sind sorgfältig zu prüfen.

Bei Upgrades/Updates der Regler-Software sind alle parametrierten Funktionen der Wärmepumpe nochmals zu kontrollieren.



2.3 Autorisiertes Personal

Montage der Geräte:

Verdrahtung durch Fachkraft gemäss den örtlichen Vorschriften.

Inbetriebnahme und Service der Geräte:

Inbetriebnahme und Service dürfen nur von einem zugelassenen Installateur ausgeführt werden.



Umbau oder Veränderungen am Gerät sind verboten. Arbeiten am Gerät (Reparaturen, Veränderungen) dürfen nur durch den Hersteller oder durch von ihm autorisierte Stellen ausgeführt werden.

2.4 Produktspezifische Gefahren



Das Berühren der Steckerleisten, daran befestigter Drähte oder nicht angeschlossener Drähte durch Personen oder mittels elektrisch leitender Materialien ist verboten, da die Steckerleisten unter Spannung stehen können (Gefahr von Netzberührung).



Der Regler, Zusatzmodule, Steckerleisten und Leitungen des Reglers können auch durch externe Beschaltungen (Sicherheitsbegrenzungseinrichtungen, ...) mit Spannung versorgt werden, wenn der Regler nicht angeschlossen ist oder keine Netzspannung am Regler anliegt (siehe Schema Energieerzeugerbeschaltung).



Vor jeglichen Arbeiten an Steckerleisten oder elektrischen Verbindungen (Drähten) sind alle Netzsicherungen der haustechnischen Anlage auszuschalten. Die haustechnische Anlage besteht aus dem Regler, den Zusatzmodulen und der am Regler angeschlossenen Komponenten (Energieerzeuger, Pumpen, Sicherheitstemperaturbegrenzer etc.).

energy control

3 Bedienung

Die Bedienung erfolgt auf unterschiedlich zugänglichen Bedienebenen. Damit sollen versehentliche Fehleinstellungen an Parametern verhindert werden.

Im normalen, störungsfreien Betrieb gibt die Grundanzeige Auskunft über den Betriebszustand der Anlage. Störungen und Programmüberlagerungen werden besonders angezeigt.

Beim Betätigen einer beliebigen Taste wird die Beleuchtung eingeschaltet.

Wenn einige Zeit keine Taste mehr betätigt wird, erscheint wieder die Grundanzeige und die Beleuchtung erlischt.

Die weitere Bedienung ist in den folgenden Kapiteln beschrieben.

Folgende Bedienerebenen sind vorhanden:

Benutzerebene I: Einfache Betriebseinstellungen

Bei geschlossenem Deckel ist nur die Betriebsart Normal-, Absenk- oder Frostschutzbetrieb und die Temperaturkorrektur einstellbar.

Benutzerebene II: Erweiterte Betriebseinstellungen

Bei geöffnetem Deckel und Grundanzeige werden die erweiterten Betriebsarten, alle Schaltuhreinstellungen und Sollwertvorgaben zugänglich.

Aktuelle Werte und Einstellungen können abgefragt werden.

<u>Fachmannebene I:</u> Parametereinstellungen

Durch spezielle Tastenbetätigung bei geöffnetem Deckel können die grundlegenden Parameter des Reglers verändert werden.

Fachmannebene II: Relaistest

Durch spezielle Tastenbetätigung in der Fachmannebene kann der Relaistest durchgeführt werden.



Hinweis zur Darstellung in diesem Handbuch:

Tasten: Mittels ○ und angefügtem Symbol

Anzeige: Mittels Symbol für die Zone, Status oder Betriebsart (z.B. 🛋)


oder Auswahlpfeil

für Tag oder Funktion

oder Ziffern 2 30.01 für Parameternummer und -wert

Weitere Hinweise zur Bedienung auf den Benutzerebenen I und II sind auch in der Kurzbedienungsanleitung im Gerät (Manual) wiedergegeben.

3.1 Bedienelemente



- 1 Betriebsartenschalter BA1
- 2 Raumsollwertkorrektur
- 3 Serviceschnittstelle

4 Taste 其 : WW-Ladung

5 Taste + : Plus 6 Taste - : Minus

7 Taste No : Parameter-Nummer

8 Taste 1-7: Wochentag
9 Taste **K**: Zonenwahl [<u>m</u>]
10 Taste **≡**: Funktionswahl
11 Anzeige mit Beleuchtung


12 Befestigungsschrauben

Bedienung

energy control

3.2 Anzeige

Diese Abbildung zeigt alle ansteuerbaren Segmente der Anzeige (LCD).



Symbole Temperaturanzeige:

∴ : Aussentemperatur∴ : Warmwassertemperatur∴ : Raumtemperatur

Symbole Temperatursollwert:

Raum: Warmwasser:

∴ : Frostschutz Frostschutz

∴ : Reduziert Reduziert

∴ : Normal Normal

⇒ blinkt : Legionellenschutz

A : Anzeige 1 B : Anzeige 2

C: Statusanzeigenfallsfreigegeben (Energieerzeuger, Pumpen, Mischer, usw.)

D: Referenzsymbol : Zone / : Warmwasserkreis E: Schaltuhrprogramm (Segmente sichtbar=EIN)

F: Uhrzeit

HO15.02

G: Aktueller Temperatursollwert (☆) ↔)

H : Keine FunktionI : Wochentag (▲)

K: Automatischer Sommerbetrieb (2), blinkend=Kühlbetrieb

L : Funktionswahlanzeige (◄)

3.2.1 Anzeige von Sonderfunktionen

Sonderfunktionen (Programmüberlagerungen) können über externe Eingangsklemmen, von der Raumfernbedienung aus, durch einige Tasten oder durch spezielle Funktionen (siehe unten) ausgelöst werden. Dabei kann dem Regler ein anderer Sollwert aufgeschaltet werden.

Programmüberlagerungen (blinkende Symbole):

: Programmüberlagerung auf Zone wirkend

: Programmüberlagerung auf Warmwasserbereitung wirkend

Sonderfunktionen (auf Anzeige 1 und 2 angezeigt):

EC 6h : Spar-Funktion:) oder ⊹ aktiv für die angezeigte Zeit (abhängig von der Stellung des

Betriebsartenschalters).

 $Funktion \"{u}ber\,Raumfernbedienung\,aktivierbar.$

PA 3h : Party-Funktion: a aktiv für die angezeigte Zeit.

Funktion über Raumfernbedienung aktivierbar.

: Das Ferienprogramm ist aktiv (Raumsollwert "Frostschutz" rsp. "reduziert" wirksam).

1 : Am Morgen des angezeigten Datums wird wieder geheizt.

energy control

3.2.2 Anzeige des Anlagezustandes

Der Anlagezustand (Zustand der Relais) kann auf dem Feld "Service" oder eventuell in der Grundanzeige betrachtet werden. Mit der Kreistaste werden andere Zonen betrachtet.

- Ur ↓ Ausgang Q7 aktiv, ↑ Ausgang Q6 aktiv
- 1 Energieerzeuger Stufe 1 in Betrieb
- 2 Energieerzeuger Stufe 2 in Betrieb
- 3 Ausgang PWM 1 aktiv
- 4 Ausgang PWM 2 aktiv
- Pumpe 1 in Betrieb (Zonen-Pumpe)
- Pumpe 2 in Betrieb (Warmwasser-Ladepumpe)
- Solarkreis-Pumpe in Betrieb
- Pumpe MK in Betrieb (Mischerkreis-Pumpe)
- Symbol Mischer
- Signale Mischer (↓ Mischer_ZU, ↑ Mischer_AUF)

Zusätzlich können WP-Betriebszustände im Anzeigefeld 2 (Par.131=83; Werkeinstellung) oder im Menu "Service" (Nr.83) angezeigt werden:

- **00**: WP AUS
- 01: WP-Frostschutz
- 02: WP-Vorlaufmaximalbegrenzung überschritten
- 03: WP-Sperre durch Bivalenz-Funktion oder WW-Leistungsvorwahl
- **04**: WP-Vorlaufminimalbegrenzung unterschritten (Kühlen)
- 05: WP-Sperre durch Funktion "freie Kühlung"
- 06: WP-Sperre durch minimale Verdampfertemperatur
- 07: WP-Einschaltverzögerung Stufe 2 aktiv
- 09: Kühlen ohne WP (Passivkühlen)
- **10**: WP EIN
- 11: Störung x.1 (Hochdruckstörung)
- 12: Störung x.2 (Niederdruckstörung)
- 13: Störung x.3 (Sicherheitskette)
- 14: Störung x.4 (Soledruckstörung, Strömungsstörung, Motorschutzschalter)
- 15: 30 Sek. Verzögerung aktiv
- 16: Wiedereinschaltverzögerung aktiv
- 17: EVU-Sperre, Energieerzeugersperre aktiv
- 18: Vorlaufzeit WP-Primärpumpe aktiv
- 19: Nachlaufzeit WP-Primärpumpe aktiv
- 20: Abtau-∆-Überwachung
- 21: Abtauverzögerung aktiv
- 22: Abtaufunktion aktiv
- 23: Abtaustillstandzeit aktiv
- 25: Abtausperrzeit aktiv
- 26: Manuelle Abtauung aktiv
- 27: Ext. Abtauung aktiv
- 28: Abtauung mit Ventilator aktiv
- 29: Ext. Abtauung mit Ventilator aktiv
- 30: Kühlen mit WP (Aktivkühlen)
- 31: Aktivkühlen und passive WW-Ladung
- 40: WW mit WP
- 41: Frostgefahr
- 42: Absaugung WP
- 43: WP-Entlastung
- 44: MOP (max. operating pressure)
- 45: Stillstand bei Umschaltung
- 46: Kondensatorfrostschutz

Bedienung



47: Taupunktwächteraktiv

48: Einschaltverzögerung Ventilator nach Abtauen

50: Schwimmbadladung

60: WW-Ladung mit 'nur Stufe 3'

Das Anzeigeformat bei 2-stufigen Anlagen ist: "xxx.yy". "xx" steht für WP-Stufe 1 bzw. "yy" für WP-Stufe 2.

3.2.3 Fehleranzeige

Fehler werden in der Grundanzeige mit den Anzeigefeldern 1 und 2 blinkend angezeigt und im Fehlerspeicher eingetragen. Sie werden ggf. auch auf der Raumfernbedienung angezeigt.

Es gibt verriegelnde und nicht verriegelnde Fehler. Die nicht verriegelnden Fehler werden nur solange angezeigt, wie sie anliegen. Die verriegelnden Fehler müssen durch gleichzeitiges Drücken der Tasten "+" und "-" während 5 Sekunden quittiert werden.

Angaben zum Fehlerspeicher sind im Kapitel 3.4.7 "Servicedaten anzeigen" beschrieben.

Liste möglicher Fehler und deren Bedeutung:

Er 1: Warmwasserfühler 1 defekt

2: Warmwasserfühler 2 defekt (unten)

Er X10: Witterungsfühler defekt*

Er 11: Witterungsfühler 2 defekt (Ba2)

Er X12: Raumfühler defekt*

Er X14: Vorlauffühler Mischer defekt*

Er 21: Temperaturfühler für Energieerzeuger/WP-Rücklauf defekt

Er 24: Puffer-Speicherfühler 1 defekt

Er 25 : Puffer-Speicherfühler 2 defekt (unten)

Er 28 : Kollektorfühler defekt

Er 29: WP-Vorlauffühler defekt

Er 31 : Energieerzeugerstörung allgemein

Er 32/36: Energieerzeugerstörung 2 oder 1 (Hochdruck)

Er 33/37: Energieerzeugerstörung 2 oder 1 (Niederdruck)

Er 34/38: Energieerzeugerstörung 2 oder 1 (Sicherheitskette)

Er 35/39: Energieerzeugerstörung 2 oder 1 (Soledruck, Strömung, usw.)

Er 40 : Solarkollektor Übertemperatur

Er 41: Zulässige Kollektorleistung überschritten

Er 42: WP-Frostschutz (WP oder Kondensator)

Er 45: WP-Kondensatorfühler defekt

Er 46: WP-Sauggasfühler defekt

Er 47: Abtauung ohne Erfolg

Er 48: WP-Verdampferfühler defekt

Er 49: WP-Primärtemperaturfühler defekt

Er 5y: Reglerinterne Störungen

Er X6y: Gerätebus-Störung beim Installieren oder im Betrieb

Er 7y: Gebäudeleitbus-Störung beim Installieren oder im Betrieb

Er 8y: Schnittstellen-Fehler

energy control

3.3 Benutzerebene I: Programmwahl

3.3.1 Betriebsartenschalter 1 und evtl. 2



Mit dem Betriebsartenschalter sind folgende Betriebsarten wählbar:

- Handbetrieb: Energieerzeuger ist AUS. Zonenpumpen sind EIN (siehe Par.11c). Der Mischerausgang ist spannungslos. Heizung und Warmwasserladung erfolgt über Stufe 3 bzw. WW-elektrisch.
- (I) Standby: AUS, (Frostschutz wirksam).
- Sommerbetrieb: Zonen AUS, (Frostschutz aktiv). Die Warmwasserladung ist nach Schaltuhrprogramm freigegeben.
- Automatischer Betrieb "Anormal/ Frostschutz" nach eingestelltem Schaltuhrprogramm (Totalabschaltung: Zonen AUS in Nacht). Die Warmwasserladung ist nach Schaltuhrprogramm freigegeben.

Hinweis: Empfohlene Einstellung 🖏

- Automatischer Betrieb " normal od.) reduziert" nach eingestelltem Schaltuhrprogramm (Stützbetrieb während Absenkung). Die Warmwasserladung ist nach Schaltuhrprogramm freigegeben.
- Betrieb mit Raumsollwert dauernd " normal". Die Schaltuhr wirkt nicht auf die Zone. Die Warmwasserladung ist nach Schaltuhrprogramm freigegeben.
- Betrieb mit **Raumsollwert dauernd** ") reduziert". Die Schaltuhr wirkt nicht auf die Zone. Die Warmwasserladung ist nach Schaltuhrprogramm freigegeben.

3.3.2 Sollwertkorrektur für Raumtemperatur



 $\label{thm:linear} \mbox{Hiermit kann der programmierte Raumtemperatursollwert der Zone um} \mbox{$\underline{\pm}$3K individuell angepasst werden.}$

(Korrektureinstellung an einer evtl. angeschlossenen Fernbedienung ist zusätzlich wirksam)

3.3.3 Einmalige Warmwasserladung

Die Warmwasserladung wird unabhängig von der Warmwasser-Schaltuhr einmalig freigegeben. Wenn keine Warmwasseranforderung anliegt (WW-Boilertemperatur ausreichend hoch), wird die Funktion automatisch ausgeschaltet.

○→

: Einmalige WW-Ladung ist freigegeben (blinkt)

: Ausschalten der Funktion

3.3.4 Nummer-Taste №

In der Grundanzeige wird mit der Taste "Nº" kurzzeitig der Reglertyp und die SW-Versionsnummer angezeigt.

3.3.5 Kreiswahl-Taste K

In der Grundanzeige wird auf die weiteren vorhandenen Zonen/WW-Kreise umgeschaltet.

Bedienung



3.4 Benutzerebene II: Einstellungen

3.4.1 Bedienung in Benutzerebene II

Funktionswahl-Taste ■

Solange der Auswahlpfeil sichtbar ist, ist die Benutzerebene II aktiv.

Folgende Funktionen sind wählbar:

○ ■ • Dat. • : Uhrzeit, Datum, Jahr einstellen

⊕ ♣ : Schaltuhr ♣ für Warmwasser (WW) einstellen

Kreiswahl-Taste

○**K III 1** : Zone mittels Symbol und Nummer wählen.

Nummer-Taste

OND 1 20.30 : Parameter-Nummer (linke Ziffer) wählen: z.B. "1"

Minus/Plus-Taste

○—/+ 1 20.30 : Parameter-Wert (rechte Ziffer) ändern: z.B. "20.30"

Ändern eines Parameters nur möglich, wenn der Wert blinkt! Geänderte Werte werden sofort gespeichert. Zur Auswahl weiterer Parameter oder weiterer Zonen wie oben beschrieben fortfahren.

Die Taste 🛋 wird für Sonderfunktionen verwendet. Ihre spezielle Bedeutung wird in den entsprechenden Kapiteln erklärt.

3.4.2 Uhrzeit, Datum, Jahr einstellen

Diese Einstellung ist für die korrekte Schaltuhrfunktion erforderlich.

○**_**/**+** : Wert einstellen

Parameter-Nummern mit Beispielwerten:

1 20.30 : Uhrzeit (Stunden.Minuten)2 20.01 : Datum (Tag.Monat)

3 2000 : Jahreszahl

3.4.3 Ferienprogramm

6 Ferienblöcke sind programmierbar. Ungerade Parameter (1, 3, 5, usw.)=erster Abwesenheitstag mit "& Frostschutz" oder ") Reduziert", gerade Parameter (2, 4, 6, usw.)=erster Anwesenheitstag mit "& Normal".

Hinweis: Beim Programm "

) normal/reduziert" gilt während den Ferien der Sollwert "reduziert".

Wenn alle Zonen im Betriebsmode "Ferien" sind, wird die Warmwasserladung gesperrt.

○K **III 2**: Gewünschte Zonen-Nummer z.B. **2** anwählen

Block aktivieren, einstellen:

1 ---- : Block 1 (nicht aktiv)

O_/+
 ONΩ
 1 29.01 ☆ : Datum Abwesenheit einstellen
 2 30.01 ☆ : Datum Rückkehr aktivieren
 O_/+
 2 15.02 ☆ : Datum Rückkehr einstellen

ONO 3 ---- : Ggf. weiteren Block wählen (z.B. Block 2)

Einzelnen Block löschen:

4 15.03 : Block wählen (gerader Parameter=Rückkehr) \bigcirc NQ : Taste "-" drücken, bis Block deaktiviert \circ

Alle Blöcke löschen:

3 09.03

∴ Taste

5 Sekunden lang drücken \bigcirc

: Ferienprogramm deaktiviert

3.4.4 Schaltzeiten einstellen

1 2 3 4 5 6 2 Betriebsart ab angezeigter Zeit E:0 [] Zeitsegment & (Normalbetrieb)

Wochentag, durch Auswahlpfeil ▲ angezeigt

(z.B.⇔=normal,)/⊛=abgesenkt)

Gewählte Zone (Ⅲ2=Zone mit Nr.)

Schalt-Zeitpunkt

Schaltpunkt (6 pro Tag möglich)

Pro Tag sind 6 Schaltpunkte paarweise programmierbar. Ungerade Parameter (1, 3, 5)=Zyklusbeginn (≿=normal), gerade Parameter (2, 4, 6)=Zyklusende (▶=reduziert).

Schaltprogramm anzeigen:

: Funktion: ② IIII Zone oder ④ 🛋 Warmwasser \bigcirc ④ IIII ◀

 $\bigcirc K$ III 2: Gewünschte Zone anwählen, z.B. III 2 : Wochentag anwählen; (Auswahlpfeil) 1234567 \bigcirc 1-7

1=Montag..7=Sonntag

Schaltpunkt wählen:

1 06.00 ☆ : Schaltpunkt wählen (ungerade: ☆=normal) ONO

2 22.00 : Nächster Schaltpunkt (gerade:)=reduziert)

: Nächster Schaltpunkt (nicht belegt) 3 --.--

Schaltpunkt ändern:

2 22.00) : Zu ändernden Schaltpunkt wählen \bigcirc N \bigcirc

0-/+ **2 13.30**) : Zeit einstellen (z.B. 13:30)

Schaltpunkte anfügen:

: Nächsten freien Schaltpunkt wählen; "- -.- -" ON₽ **3 16.00** ☆ : Zeit einstellen; z.B. ab 16:00 ⇔=normal 0 - / +

4 16.15) : Nächsten Schaltpunkt wählen ON₽

4 22.00) : Zeit einstellen; z.B. ab 22:00)=reduziert \bigcirc -/+

Schaltzyklus löschen:

4 22.00) : Geraden Schaltpunkt vom Zyklus anwählen \bigcirc N \bigcirc 3 --.--: Taste "-" drücken, bis Anzeige "- -.- -" \bigcirc

Tagesprogramm kopieren:

Für die Kopierfunktion wird zusätzlich die Taste **A** verwendet.

: Wochentag (Quelle) wählen O 1-7

COPY : Schaltpunkte kopieren/lesen; "COPY" blinkt \bigcirc : Wochentag (Ziel) wählen, Auswahlpfeil blinkt O 1-7

: Schaltpunkte kopieren/schreiben \bigcirc +

: Ggf. weiteren Wochentag (Ziel) wählen, usw. O 1-7

: Kopierfunktion beenden

Bedienung



Standard-Schaltprogramm (Werkeinstellungen) laden:

○■ ② Ⅲ ◀ : Funktion: ④ Ⅲ Zone ④ 禹 Warmwasser

COPY: Taste **5** Sekunden drücken; Anzeige "COPY", danach erscheint folgende Anzeige:

S-UH ■2 : Für ⊕ ■: Standard-Daten ■ 2 geladen oder
S-Ub ➡ : Für ⊕ ➡: Standard-Daten ➡ geladen oder
S-UF 9 : Für ⊕ ➡: Standard-Daten freie Schaltuhr geladen

Standard-Schaltprogramm:

		- 3		
Feld:	Anzeige:	1-5 (MO-FR)	6-7 (SA-SO)	
⊕ III	<u> </u>	4:00;:-20:00	4:00::-20:00	(Zonen-Schaltuhr)
③ 🐴	-	3:30☆-20:00	3:30×-20:00	(WW-Schaltuhr)
① -	9	3:30☆-20:00	3:30☆-20:00	(freie Schaltuhr)

3.4.5 Temperatursollwerte ändern

O≣ 🖟 🎹 ∢ : Funktion 🖟 🎹 Zone oder 🖟 🐴 Warmwasser

 OK
 IIII 2
 : Gewünschte Zone wählen

 ○Nº
 : Parameter-Nummer wählen

 ○-/+
 : Temperatur einstellen

Parameter-Nummern mit Werkeinstellungen und Bedeutung

Raumtemperatursollwerte: 1

Warmwassertemperatursollwerte:

1 5°C

∴ Frostschutz (Minimaltemperatur 5°C)

2 5°C : Reduziert : Normal

4 65°C ☆ ♣: Legionellenschutz (☆blinkt)

3.4.6 Temperaturabweichung (Heizkennlinie) korrigieren

Wenn die tatsächliche Raumtemperatur vom Sollwert abweicht, wird die Referenztemperatur neu adaptiert (Par.167=2):

○**■** ± ∠ **⊲** : Funktion ± ∠ anwählen

○K ■ 1 : Betroffene Zone anwählen, z.B. Zone 1
2 0.0°C : Temperaturkorrekturwert wird angezeigt

O_/+ 2+0.5°C (: Temperaturkorrekturwert einstellen

Hinweis:

Die Korrektur der Raumtemperatur sollte jeweils bei tiefer und bei hoher Aussentemperatur durchgeführt werden, um die Heizkennlinie korrekt anzupassen.

Die Adaption der Heizkennlinie kann nur einmal pro Tag ausgeführt werden.

Standard-Heizkennlinie laden (Par.160..163):

1 0.0 °C ♠: Taste ♣ 5 Sekunden lang drücken

S----H: Grundeinstellung der Heizkennlinie geladen

Bedienung

energy control

3.4.7 Servicedaten anzeigen

○■ Service

: Funktion Service wählen

○Nº : Parameter wählen

Temperaturen:

Ш

1 55°C → : Warmwasser 1*
2 53°C → : Warmwasser 2*

■ 10 -5°C (): Aussentemperatur (#gebäudebezogener Wert)

14 40°C : Vorlauftemperatur Mischer*

21 42°C : Energieerzeugertemperatur/WP-Rücklauftemperatur*

24 42°C : Puffer-Speichertemperatur 1*
25 30°C : Puffer-Speichertemperatur 2*

28 80°C : Kollektortemperatur (# Differenztemperatur)

29 50°C : WP-Vorlauftemperatur 1 (#min./max. Vorlauftemperatur 1)
 2A 50°C : WP-Vorlauftemperatur 2 (#min./max. Vorlauftemperatur 2)

2b 4°C : WP-Primärtemperatur 12c -6°C : WP-Verdampfertemperatur

2d 7K : Aktuelles ΔT / Referenz ΔT (Abtauung)

2E 4°C : WP-Primärtemperatur 2

2F -7°C : WP-Sauggastemperatur (#WP-Sauggasdruck)

2J -9.8°C : WP-Verdampfertemperatur 22L 72°C : WP-Kondensationstemperatur

Betriebsstunden, etc.:

30 1675 : Stufe 1 [Stunden]
31 347 : Stufe 2 [Stunden]
33 347 : Stufe 3 [Stunden]

34 2535 : Kollektorpumpe [Stunden]
35 12.20 : Leistung Kollektor [kW]
36 1590 : Energie Kollektor total [kWh]
37 347 : WW-elektrisch [Stunden]

Einschaltungen, etc.:

 40
 630
 : Stufe 1 [Anzeige * 10]

 41
 150
 : Stufe 2 [Anzeige * 10]

 43
 40
 : Stufe 3 [Anzeige * 10]

45 50 : Aktuelle Leistungsabgabe des Energieerzeugers [%]

47 60 : WW-elektrisch [Anzeige * 10]

Zusätzliche Daten:

81 63.00 : Zählerstand 1: Zähler 1 * Zählerfaktor 1
1130 Anzeigefeld Uhr [Zählerstand tot. 113063.00]
82 93.00 : Zählerstand 2: Zähler 2 * Zählerfaktor 2

0245 Anzeigefeld Uhr [Zählerstand tot. 24593.00]

83 xx.yy : WP-Betriebszustand

85 50 : PWM1 (Drehzahl Kollektorpumpe, Ausgang 0..10V, etc.) [%]
86 50 : PWM2 (Drehzahl Kollektorpumpe, Ausgang 0..10V, etc.) [%]

A0 01 : Applikationsnummer

A2 : Bodenheizungs-Austrocknungsprogramm

^{* #} Mit der Wochentag-Taste "1-7" wird der zugeordnete Sollwert * bzw. Alternativwert # angezeigt.

Bedienung

energy control

Fehlerspeicher:

Fehlernummern siehe Kapitel 3.2.3 "Fehleranzeige".

Die 10 zuletzt erkannten Fehler werden gespeichert, ältere werden überschrieben. Jeder Fehler wird mit Datum registriert. Ein Fehler wird nicht doppelt registriert, jedoch sein Datumseintrag korrigiert.

90 YXX : (Jüngster) Fehler und NummerDatumsanzeige im Feld Uhrzeit

: Y=1..7 Zonen (1..7)

: XX=Fehlercodes (siehe Kapitel 3.2.3)

:

99 YXX : Ältester gespeicherter Fehler

Mit der Wochentag-Taste "1-7" wird im Uhrzeitfeld die Jahreszahl vom Datum des Fehlers angezeigt. Löschen des Fehlerspeichers siehe Kapitel 8 "Fachmannebene II".

Fehleranzeige bei gestörtem Fühler:

xx === °C : Fühler Nummer xx ist kurzgeschlossen xx === °C : Fühler Nummer xx ist unterbrochen

3.4.8 Handabtauung

Die Abtaufunktion ist nur bei Luft/Wasser-Wärmepumpen möglich

Service → : Funktion Service wählenNo83 xx.xx : Parameter 83 wählen

O- 3 xx.xx : Taste - 5 Sekunden lang drücken

83 22.22 : Abtaufunktion aktiv


<u>Hinweis:</u> Die Handabtauung wird auf die selbe Art gestoppt.

3.4.9 Fussboden-Austrocknungsprogramm

Programmablauf:

- 6 Tage: Vorlaufsollwert kontinuierlich von Par. 160 zu Par. A2
- -3 Tage: Par.A2
- 6 Tage: Vorlaufsollwert kontinuierlich von Par. A2 zu Par. 160, dann Ende des Programms und normaler Regelbetrieb.

<u>Hinweis:</u> Während des Programms blinkt das Symbol III der betreffenden Zone. Der Vorlaufsollwert und die Betriebsdauer des Programms werden angezeigt. Ist die Soll-/Istwert-Abweichung grösser als 10K, wird der Zeitprogramm-Ablauf angehalten, bis die Abweichung kleiner als 10K ist. Das Programm wirkt auf alle Zonen, bei denen der Betriebsartenschalter auf ")=reduziert" steht. Die Warmwasserladung ist freigegeben. Mit dem PC-Programm "RDO History Import" können die aufgezeichneten Daten transferiert werden.



Programm Start/Stop

Betriebsartenschalter auf "n=reduziert" stellen.

Service

■ : Funktion Service w\u00e4hlen


 \bigcirc No A2 40°C : Parameter A2 anwählen und max. Aufheiztemperatur einstellen (0=Stop).

→ A2 : Taste → 5 Sekunden lang drücken, Funktion ist wirksam.

4 Montage

4.1 Regler

4.1.1 Massbild



4.1.2 Montagemöglichkeiten

Einbau-Montage:

Gerät in Schalttafel-Ausschnitt schieben und mit Befestigungsschrauben fixieren. Verdrahtung mit Steckerleisten für AMP-Messer RZB500A und RZB501A, Steckerleisten schraubbar RZB510A und RZB511A (oder Grundplatte RZB520A mit RZB511A). Regler RDO374A -> Steckerleiste RZB511A erforderlich.


Aufbau-Montage:

Grundplatte RZB520A montieren und verdrahten. Gerät aufstecken und festschrauben. Bei RDO374A -> RZB511A erforderlich.

Montage auf Tragschiene nach DIN46277:

Schienenklammern RZB106A für DIN-Schiene 35mm auf die Grundplatte RZB520A aufschrauben. Grundplatte auf DIN-Schiene aufschnappen und verdrahten. Gerät aufstecken und festschrauben.

Grundplatte mit Klemmenraumerweiterung:



RZB520A: Grundplatte mit 2 Seitenwänden (Seitenwand für Stopfbuchsen 4xPG9) mit schraubbaren Steckerleisten RZB510A bestückt.

RZB521A: Anbausatz zur Klemmenraumerweiterung für Montage oben oder unten an der Grundplatte RZB520A, für Stopfbuchsen 6xPG9 und 5xPG11, mit Seitenwand zur Abdeckung der RZB521A-Öffnung gegen oben.


Montageanleitung



4.2 Fühler

4.2.1 Raumfernbedienungen, Raumtemperaturfühler

Im Hauptwohnraum, an Innenwand montieren. Nicht der Sonne oder Fremdwärmeeinflüssen aussetzen (Kaminwand, Radiatorennähe, Zugluft, Fernsehgeräten, Beleuchtungskörpern). Nicht verdecken durch Möbel oder Vorhänge, ca. 1.2-1.5m über dem Fussboden montieren. Installationsrohr gegen Zugluft abdichten. Der Gehäuseboden kann als Bohrschablone verwendet werden.



Die Adresse des Gerätes muss mit der Nummer der zugehörigen Zone übereinstimmen (Werkeinstellung: Adresse=1).

Länge aller Leitungen am Gerätebus max. 200m. Kabel 2x1mm² Litze (bei 200m), nicht abgeschirmt, getrennt von Netzleitungen verlegen. Abzweig- und Steckdosen möglichst vermeiden.

Raumfernbedienung RFB510A: (aktiv, am Gerätebus)

Aktive Fernbedienung mit Raumfühler: Programmwahl (Schiebeschalter: 3 Stellungen), Raumsollwertkorrektur, Betriebszustandsanzeige (LED)

Raumfernbedienung RFB511A: (aktiv, am Gerätebus)

Aktive Fernbedienung mit Raumfühler: Programmwahl (Schiebeschalter: 3 Stellungen) für Heizen, Kühlen und Automatisch, Raumsollwertkorrektur, Betriebszustandsanzeige (LED)

Raumfernbedienung RFB520A: (aktiv, am Gerätebus)

 $Aktive Fernbedienung \, mit \, Raumf \, \ddot{u}hler: \, Programm \, wahl \, (Taste: \, 4 \, Stellungen), \, Raumsollwertkorrektur, \, Betriebszustandsanzeige \, (LED)$

Komfort-Raumfernbedienung RFB540A: (aktiv, am Gerätebus)

Aktive Fernbedienung mit Raumfühler: Programmwahl, Raumsollwertkorrektur und LCD-Anzeige wie beim Regler mit umfassender Information

Raumtemperaturfühler RFT510A: (aktiv., am Gerätebus)

Aktiver Raumfühler ohne Bedienelemente

Raumtemperaturfühler RFT410A: (NTC 10kΩ; bei 25°C)

Passiver Raumfühler ohne Bedienelemente


Montageanleitung

energy control

4.2.2 Temperaturfühler

Abzweig- und Steckdosen vermeiden. Eigenes Fühlerkabel verwenden. Leitungslänge passive Fühler max. 100m, Kabel 2x1mm² Litze, nicht abgeschirmt, getrennt von Netzleitungen verlegen.

Leitungslänge: Bis 25m Kabelquerschnitt: 0.25mm² Kabelquerschnitt: 0.5 mm² Leitungslänge: Bis 100m Kabelquerschnitt: 1.0 mm²



Witterungsfühler FT12A: (NTC $10k\Omega$; bei 25° C)

In 2/3 Fassadenhöhe, nicht über Fenster oder unter Vordächern montieren. Vorzugsweise an Nord- oder Nordwestseite montieren.

Anschluss : 2-polige Schraubklemme (Verschraubung: PG9) Schutzart : IP40 Messbereich: -30..40°C

Anlegefühler FT1A: (PTC $1k\Omega$; bei 25° C)

Unmittelbar hinter der Pumpe im Vorlauf oder falls Pumpe im Rücklauf montiert ist, ca. 1.5m nach der Mischerstelle montieren. Montage: Mit Spannband ZB126A auf blankem Rohr, ohne Wärmeleitpaste montieren.

Anschluss : 2-polige Schraubklemme (Verschraubung: PG9) Schutzart : IP40 Messbereich: -30..120°C

Tauchfühler FT2A: (PTC $1k\Omega$; bei 25° C)

Unmittelbar hinter der Pumpe im Vorlauf oder falls Pumpe im Rücklauf montiert ist, ca. 1.5m nach der Mischerstelle montieren. Montage: Im Rohrbogen gegen die Strömungsrichtung des Energieträgers einbauen.

Anschluss: 2-polige Schraubklemme (Verschraubung: PG9)

Schutzrohr: 100mm für PN10

Schutzart: IP40: Messbereich: -30..120°C

Kabelfühler RFT203B: (PTC 1k Ω ; bei 25°C)

Zur Messung der Speicher- oder Warmwassertemperatur.

Montage: Mit Tauchhülse, minimale Montagetiefe 51mm.

- RFT203B16 : L=1.6m - RFT203B25 : L=2.5m

- RFT203B40 : L=4m

Schutzart: IP54 Messbereich: -30..105°C

Montageanleitung



Kabelfühler RFT114A: (NTC 10k Ω ; bei 25°C) Kabelfühler RFT204B: (PTC 1k Ω ; bei 25°C)

Zur Messung der Primär- (Bp) oder der Verdampfertemperatur (Be).

Montage: Mit Tauchhülse, minimale Montagetiefe 51mm.

Schutzart: IP65 (feuchtedicht rolliert)

Kabelfühler RFT303A: (PT 1000Ω; bei 0°C)

Zur Messung der Solartemperatur im Kollektor.

Montage: Mit Tauchhülse im Kollektor (Montagetiefe minimal 51mm).

-RFT303A20 : L=2m -RFT303A50 : L=5m

Schutzart: IP54: Messbereich: -30..240°C

4.3 Zubehör

Zusatzmodul RZM510A004: Mischerkreismodul an Gerätebus angeschlossen

Zusatzmodul RZM550A000: Funkuhrmodul an Gerätebus angeschlossen

Relais-Modul extern (RM)

Relais RY211012 für potentialfreien Anschluss mit Haltebügel RY16046 und Schraubsockel RY78626

Optokoppler-Modul (OM) RZB001A zur galvanischen Trennung: 230VAC-Anschlüsse: Kleinspannungs-Anschlüsse:

1 rot (L) 3 grau (5V) 2 schwarz (N) 4 schwarz (GND)

I/O-Modul (Störmodul) RZB540A:

Anschluss von bis zu vier digitalen Eingangssignalen (230VAC) auf einen entsprechend konfigurierten Analogeingang (PTC oder NTC) am RDO. Zusätzlich steht ein weiterer Relaisausgang zur Verfügung, der über den PWM-Ausgang des RDO angesteuert wird.

Schnittstellenkonverter RZB008A:

Konverterkabel für Anschluss der Serviceschnittstelle (frontseitig) an einen PC (RS232).

Schnittstellenkonverter RZB010A:

Konverterkabel für Anschluss der Serviceschnittstelle (frontseitig) an einen PC (USB).

Interface 0..10V RZB541A000:

Zur Wandlung eines 0..10V-Signals auf einen PTC-Eingang.

Interface 0..10V RZB541A001:

Zur Wandlung eines 0..10V-Signals auf einen NTC-Eingang.


Bus-Schnittstelle RZB565A (steckbar im Regler RDO3xxA):

RS232-Schnittstelle bietet die Möglichkeit mit der Kommunikations-Software RDO-com, mehrere Regler (RDO3xxA) zu bedienen. Die Verbindung zwischen den Reglern erfolgt über einen Feldbus (RSC). Es erfolgt kein Datenaustausch zwischen den Reglern.

RS232C : Nullmodemkabel, max. Länge 15m

RSC: Kabel 2 Adern und Abschirmung, max. Länge 1000m Adernquerschnitt: Bis 500m 0.5mm², bis 1000m 1.0mm² Abschlusswiderstände an Leitungsenden erforderlich


(-> Schalter bei Leitungsenden auf Stellung C stellen)



Bus-Schnittstelle RZB568A (steckbar im Regler RDO3xxA):

Durch die Busverbindung besteht die Möglichkeit, bis zu 63 Regler (RDO3xxA) an einen REN-Bus oder Modbus anzubinden. Mit einer entsprechenden Kommunikations-Software, können über den RS485-Feldbus (REN-Bus, Modbus) mehrere Regler (RDO3xxA) bedient werden. Es erfolgt kein Datenaustausch zwischen den Reglern.

RS485 : Kabel 2-adrig verdrillt mit Abschirmung, max. Länge 1200m Adernquerschnitt: Bis 500m 0.5mm², bis 1200m 1.0mm² Abschlusswiderstände (120Ω) an Leitungsenden erforderlich (-> Jumper bei Leitungsenden auf Stellung TER: ON stellen)



Protokolle: REN-Bus oder Modbus





5 Klemmenbelegung

Nach Anwendungsschema oder Gesamtstromlaufplan verdrahten. Anschluss durch Fachkraft gemäss den örtlichen Vorschriften.



Die Klemmen 1 bis 15 sind für Netzspannung 230V ausgelegt. Die Leiterbahnen der Relaiskontakte im Regler für den externen Verbraucher sind nicht kurzschlussfest ausgelegt. Kontrollen an der externen Verdrahtung und an deren Verbrauchern sind ohne aufgestecktes Gerät durchzuführen.

Bei stark induktiven Lasten sind die Verbraucher (Schütze, Magnetventile, usw.) mit RC-Gliedern parallel zur Spule zu beschalten. Z.B. RIFA RC-Glied 250VAC, 0.1uF (X2), 47Ohm.



Die Klemmen 21 bis 35 sind für Schutzkleinspannung ausgelegt. Für externe Steuerfunktionen (Klemmen 26..35) dürfen nur potentialfreie, vergoldete Kontakte verwendet werden.

Hinweis D-Bus: (Klemmen 21 und 22)

- Am D-Bus darf nur 1 Master-Regler RDO3xxA und max. 15 Slaves angeschlossen werden
- Die Drähte am D-Bus sind vertauschbar

Die Funktionen der Ein- und Ausgänge sind konfigurierbar.


Siehe Kapitel "Konfiguration elektrische Ein-/Ausgänge"

5.1 Klemmen-Beschriftung RDO3x4A


Klemmen- Nummer	Symbol Bezeich	eBeschreibung nung	Funktionsabhängige Vorbelegung
A: 1 2, 5, 12, 13 3 4 6 7 8 9	N L Bh1 Bh2 Q6 Q7 ⊘ HK ⊘ MK1	Ein-/Ausgänge Nullleiter Phase Betriebsstundenzähler; dig. Eingang (konfigurierbar) Betriebsstundenzähler; dig. Eingang (konfigurierbar) Relaiskontakt (NO) Relaiskontakt (NO) Relaiskontakt (NC) Relaiskontakt (NC) Relaiskontakt (NC) Relaiskontakt (NO)	Mischerkreispumpe 1 Mischer 1 AUF
11		Relaiskontakt (NO)	Mischer 1 ZU
14	St. 1 on	Relaiskontakt (NO)	Energieerzeuger Stufe 1 EIN
15	Ø WW	Relaiskontakt (NO)	Warmwasser Ladepummpe/Ventil
13	O ****	Relaiskontakt (140)	warmwasser Ladepunninge/ventii
nur RD0374	A und RD	O384A	bei RD0384A
43, 45	L	Phase	
44	Q44	Relaiskontakt (NC)	Mischerkreispumpe 2
42	Q42	Relaiskontakt (NO)	Mischer 2 AUF
41	Q41	Relaiskontakt (NO)	Mischer 2 ZU
B:	Mess- un	nd Steuereingänge	
21	D-Bus	Gerätebus für Raumfernbedienung, Zusatzmodule,	
22	D-Bus	Gerätebus für Raumfernbedienung, Zusatzmodule,	
23	PWM2	Ausgang für ext. Relais	
24	PWM1	Ausgang für ext. Relais oder drehzahlgeregelten Antrieb	
25	GND	Ground	
26	Ва	Temperaturfühler NTC	
27	Br	Temperaturfühler NTC; Mehrfachschalter Ext.9.19.4	
28	Bk	Temperaturfühler PTC/PT1000; I/O-Modul (RZB540A)	
29	Bv	Temperaturfühler PTC/PT1000	
30	Brü	Temperaturfühler PTC/PT1000	
31	Bres	Temperaturfühler PTC/PT1000	
32	Bww	Temperaturfühler PTC/PT1000	Warmwassertemperaturfühler (fix)
33	Bag	Temperaturfühler PTC/PT1000; dig. Eingang (konfig.)	
34	Ext.2	Temperaturfühler PTC/PT1000; dig. Eingang (konfig.)	I/O-Modul (RZB540A)
35	Ext.1	Temperaturfühler PTC/PT1000; dig. Eingang (konfig.)	1/O MOGGI (NZDOTON)
55	∟ ∧ι. i	remperaturation in 10/1 11000, dig. Lingary (koning.)	



5.2 Anschlussbeispiel Regler RDO384A



5.3 I/O-Modul (Störmodul) RZB540A



Ext x.1 Hochdruckstörung

Ext x.2 Niederdruckstörung


Ext x.3 Sicherheitskette (Heissgasstörung/ Thermosicherung)

Ext x.4 Motorschutzschalter/ Soledruckst./

Stömungswächter

RM: Relais für Anschluss Ausgang PWM (230VAC, 4A, 1xUK)

5.4 Mischerkreismodul RZM510A004



- S1: Extern Standby Zone:
 - 1 = Betrieb gesperrt, Frostschutz aktiv
- S2: Extern Vorlaufminimalbegrenzung:
 - 1 = Ext. min. Vorlaufsollwert aktiv (Tages-Heizgrenzenautomatik arbeitet mit unbegrenztem Vorlaufsollwert)

Der Adressschalter zur Einstellung der Zonen-Nummer befindet sich unter dem Deckel (siehe Datenblatt Mischer-kreismodul).

Checklisten



6 Checklisten

6.1 Inbetriebnahme

- Schalten Sie die Netzspannung AUS (Netzsicherungen entfernen).
- Prüfen Sie, bevor der Regler mit den Steckerleisten verbunden ist oder bevor er auf der Grundplatte installiert ist, ob die elektrischen Anschlüsse zu den Anlagekomponenten, einschliesslich aller erforderlichen Sicherheitseinrichtungen gemäss Anschlussschema, korrekt ausgeführt sind.
- Stecken Sie die Steckerleisten ein oder befestigen Sie den Regler auf der Grundplatte.
- Schalten Sie die Netzspannung EIN.
- Auf dem LCD werden während einigen Sekunden alle durch den Regler ansteuerbaren LCD-Segmente angezeigt.
- Der Gerätetyp und die SW-Version k\u00f6nnen bei aktiver Grundanzeige mit der Taste "N\u00a0" angezeigt werden
- Stellen Sie die Uhrzeit, das Datum und das Jahr korrekt ein. (Siehe Kapitel 3.4.2 "Uhrzeit, Datum, Jahr einstellen")
- Überprüfen Sie mit der Funktion "Service" (siehe Kapitel 3.4.7 "Servicedaten anzeigen"), die Funktion der Fühler.
- Wählen Sie in der Fachmannebene II die Applikation aus.
 - Mit Parameter +90 die gewünschte Applikationsnummer einstellen, die Taste ♣ für 5 Sekunden drücken (siehe Kapitel 8 "Fachmannebene II") und der entsprechende Parametersatz wird geladen.
- Stellen Sie Parameter entsprechend der Anlagebeschaltung und den Benutzerbedürfnissen ein (Fachmannebene I).
- Überprüfen Sie das richtige Funktionieren der angeschlossenen Anlagekomponenten mit der Relais-Testfunktion (Fachmannebene II).
- Überprüfen Sie die Funktionsweise der Anlage
 (z.B. Handbetrieb oder Betrieb auf dauernd "normal" oder dauernd "reduziert").
- Stellen Sie den Betriebsartenschalter des Reglers auf die gewünschte Betriebsstellung (üblich: Auto "normal/reduziert" oder Auto "normal/Frostschutz" ein).
- Stellen Sie die Schaltuhren und die Raumtemperatursollwerte wunschgemäss ein (siehe Kapitel 3.4 "Benutzerebene II").

6.2 Betriebsstörungen

Überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie den Installateur oder den Fachmann benachrichtigen:

- Wird ein Fehler "**Er XXX**" durch den Regler angezeigt? (->quittieren durch gleichzeitiges Drücken der Tasten "+" und "-" für ca. 5 Sekunden)
- Ist der Betriebsartenschalter in der richtigen Position (Auto/ﷺ)/ଛାଛ)?
- Sind Uhrzeit und Datum korrekt?
- Erhält der Regler eine Energieanforderung, arbeitet er im Heiz-/Kühlbetrieb?

 Der gültige Raumsollwert wird durch die Symbole * * * * * * angezeigt. Wenn das Symbol / * * * blinkt, wird ein anderer Sollwert überlagert (durch Regler, Raumfernbedienung oder Schalter). Die Heizgrenzenautomatik kann je nach Temperaturverhältnissen den Heizbetrieb (evtl. Kühlbetrieb) unterbrechen ("* * "= Anzeige automatischer Sommerbetrieb. Kühlbetrieb wird durch blinken angezeigt).
- Ist das Ferneinstellgerät RFB (wenn vorhanden) richtig eingestellt?
- Ist der Energieerzeuger gesperrt (Betriebszustands-Anzeige)?
- Hat der Energieerzeuger eine Betriebsstörung?
- Sind alle notwendigen Schalter eingeschaltet?
- Sind alle elektrischen Sicherungen in Ordnung? (Hauptschalter?)

Sollte es Ihnen nicht gelingen, die Störung zu beheben, benachrichtigen Sie Ihren Fachmann!

6.3 Notbetrieb

Betriebsartenschalter des Reglers auf Handbetrieb " stellen. Der Energieerzeuger ist ausgeschaltet, die Pumpen sind aktiv. Wenn Sie einen Elektro-Heizstab (Zusatzheizung) haben, arbeitet dieser applikationsspezifisch. Öffnen Sie das Mischventil so viel wie nötig von Hand. Der Mischer-Antrieb muss danach auf "Automatik" stehen.

Parameterliste



7 Fachmannebene I: Parametereinstellung



Die Fachmannebene darf nur durch einen Fachmann aktiviert werden.

Unsachgemässe Veränderungen von Parametern können zu einem falschen Regelverhalten und zu Anlageund Gerätedefekten führen.

Vor Parametereinstellung sicherstellen dass eine Applikation gewählt ist (Service Nr. A0 > 0). Wenn nicht, mit Parameter +90 die gewünschte Applikationsnummer einstellen, die Taste für 5 Sekunden drücken (siehe Kapitel 8 "Fachmannebene II") und der entsprechende Parametersatz wird geladen.

Einstieg in Fachmannebene I:

Funktion "Service" aktivieren (Benutzerebene II), Taste "Nº" drücken und halten, dann Taste "+" ca. 5 Sekunden lang drücken. Parameternummern ab 100 erscheinen und können verändert werden. Tastenbedienung und Anzeige sind ähnlich wie für Benutzerebene II.

Die wichtigsten Tastenfunktionen:

○Nº : Gewünschte Parameternummer wählen

○K : Ggf. Zone [IIII 2, ♣] wählen

○+/_ : Wert ändern (nur möglich, wenn Wert blinkt)

○+ & _ : Fehler "Er XXX" quittieren (siehe auch Kapitel 6.2 "Betriebsstörungen")

○Nº & +: Blockweise vorwärts:

(Taste "NO" drücken und halten, dann Taste "+" drücken)

○Nº & — : Blockweise rückwärts:


(Taste "NO" drücken und halten, dann Taste "-" drücken)

Rücksprung in die Benutzerebene II:

Taste "Nº drücken und halten, dann Taste "-" ca. 5 Sekunden lang drücken.

Rücksprung zur Grundanzeige:

Darstellung und Bedeutung der Parameter:



Von den hier beschriebenen Parametern werden nur die angezeigt, die für die Einstellung der Anlage relevant sind. Ob ein Parameter erscheint, hängt oftmals von der Einstellung anderer, grundlegender Parameter ab.



Konfiguration Energieaufbereitung/Hydraulik

Par 100	Energie
0	Ohne Energieerzeuger
	Sole/Wasser-Wärmepumpe
51	Wasser/Wasser-Wärmepumpe
	Luft/Wasser-Wärmepumpe
	Luft/Wasser-Kombi-Wärmepumpe
	Wärmepumpe mit Direktverdampfer
	Luft/Luft-Wärmepumpe kombiniert mit Wasser/Wasser-Wärmepumpe
	Luft/Luft-Wärmepumpe kombiniert mit Luft/Wasser-Wärmepumpe
Par 102	Heizen/Kühlen mit 2 ext. Energieerzeugern
	Energieerzeuger Chas Francisco
	Ohne Energieerzeuger Energieerzeuger 1-stufig
	Energieerzeuger 2-stufig
	2 unabhängige Wärmepumpen
5	2 unabhängige Luft-Wärmepumpen (2.Wärmepumpe mit sep. RDO300)
	Wie 4, Stufe 1 für Heizen/Kühlen, Stufe 2 für WW-Ladung oder Heizen/Kühlen
Par 108	Bivalenzstrategie (12.Stufe)
0	Bivalenzschaltpunkt nicht verwendet (Stufenfreigabe unabhängig vom Bivalenzschaltpunkt)
1	Bivalent parallel (beide Stufen sind gleichzeitig aktivierbar)
	Bivalent parallel mit alternierender Stufenumschaltung bei jedem Schalten des Energieerzeugers
	Bivalent alternativ (Umschaltung von einer Stufe auf die andere)
	Wirkt mit Par.10d
Par 10d	Bivalenzschaltpunkt Stufe 2 [°C]
-4060	Aussentemperatur für Freigabe 2.Stufe
Par 10F	Pufferspeicher-Typ
0	Kein Pufferspeicher
1	1 Fühler im Pufferspeicher
	2 Fühler im Pufferspeicher, durchladen nur bei ext. Anforderung (Par.12x=12)
	Wie 11, immer Durchladen
	Wie 11, immer Durchladen ausser bei WW-Ladung
	Die verwendeten Fühlereingänge werden mit Par.12x definiert (Par.12x=24, 25)
ar 10J	Solarkollektor-Hydraulik
0	Kein Solarbetrieb
1	Pumpe auf Pufferspeicher
	Pumpe auf WW-Speicher
	Pumpe auf WW-Speicher, dann auf Pufferspeicher * Autonome ΔT -Regelung
1.1	Autonome Ai-Redeidid
* Hinwais:	
	Die Solarweiche ist bei WW-Ladung aktiv
	Die Solarweiche ist bei WW-Ladung aktiv Solarkollektorweiche (Konfiguration auf Ausgang)
Par 10L	Die Solarweiche ist bei WW-Ladung aktiv Solarkollektorweiche (Konfiguration auf Ausgang) Einstellbereich wie Par.118
Par 10L Par 10P	Die Solarweiche ist bei WW-Ladung aktiv Solarkollektorweiche (Konfiguration auf Ausgang) Einstellbereich wie Par.118 WP-Zusatzfunktionen
Par 10L Par 10P	Die Solarweiche ist bei WW-Ladung aktiv Solarkollektorweiche (Konfiguration auf Ausgang) Einstellbereich wie Par.118 WP-Zusatzfunktionen AUS
Par 10L Par 10P 0 1	Die Solarweiche ist bei WW-Ladung aktiv Solarkollektorweiche (Konfiguration auf Ausgang) Einstellbereich wie Par.118 WP-Zusatzfunktionen
Par 10L Par 10P 0 1 91	Die Solarweiche ist bei WW-Ladung aktiv Solarkollektorweiche (Konfiguration auf Ausgang) Einstellbereich wie Par.118 WP-Zusatzfunktionen AUS Frostgefahr (ΔT "Primär- minus Verdampfertemperatur" > Par.1EP)
Par 10L Par 10P 0 1 91	Die Solarweiche ist bei WW-Ladung aktiv Solarkollektorweiche (Konfiguration auf Ausgang) Einstellbereich wie Par.118 WP-Zusatzfunktionen AUS Frostgefahr (ΔT "Primär- minus Verdampfertemperatur" > Par.1EP) WP-Störung 2 (Niederdruck) ohne Wirkung während Abtauung
Par 10L Par 10P 0 1 91 Par 10r	Die Solarweiche ist bei WW-Ladung aktiv Solarkollektorweiche (Konfiguration auf Ausgang) Einstellbereich wie Par.118 WP-Zusatzfunktionen AUS Frostgefahr (ΔΤ "Primär- minus Verdampfertemperatur" > Par.1EP) WP-Störung 2 (Niederdruck) ohne Wirkung während Abtauung WP-Entlastung AUS
Par 10L 0 1 91 Par 10r 0 1	Die Solarweiche ist bei WW-Ladung aktiv Solarkollektorweiche (Konfiguration auf Ausgang) Einstellbereich wie Par.118 WP-Zusatzfunktionen AUS Frostgefahr (ΔΤ "Primär- minus Verdampfertemperatur" > Par.1EP) WP-Störung 2 (Niederdruck) ohne Wirkung während Abtauung WP-Entlastung
Par 10L 0 1 91 Par 10r 0 1 2	Die Solarweiche ist bei WW-Ladung aktiv Solarkollektorweiche (Konfiguration auf Ausgang) Einstellbereich wie Par.118 WP-Zusatzfunktionen AUS Frostgefahr (ΔΤ "Primär- minus Verdampfertemperatur" > Par.1EP) WP-Störung 2 (Niederdruck) ohne Wirkung während Abtauung WP-Entlastung AUS Parallel mit Ausgang Par.14n/14t (sep. Ausgang)
Par 10L 0 1 91 Par 10r 0 1 2	Die Solarweiche ist bei WW-Ladung aktiv Solarkollektorweiche (Konfiguration auf Ausgang) Einstellbereich wie Par.118 WP-Zusatzfunktionen AUS Frostgefahr (ΔΤ "Primär- minus Verdampfertemperatur" > Par.1EP) WP-Störung 2 (Niederdruck) ohne Wirkung während Abtauung WP-Entlastung AUS Parallel mit Ausgang Par.14n/14t (sep. Ausgang) Parallel mit Ausgang Par.1EF/1LA (mit Abtau-/Kühlventil)

Parameterliste



Konfiguration Energieverteilung/Hydraulik

Par 110	Anlagetyp Hydraulik						
0	Nur 1 direkte Zone						
1	Nur 1 Mischerkreis						
2	Je 1 direkte Zone und Mischerkreis in 1 Zone (gleicher Schaltuhrkanal) Wie 2 in 2 Zonen (unabhängige Schaltuhrkanäle)						
4	2 Mischerkreise in 2 Zonen						
=	Z Mischerkreise in 2 Zonen Keine Zonen						
Par 111	Anzahl externer Zonen am Gerätebus						
06	Anzahl der Zonen (RZM510A) am Gerätebus						
Par 112	Mischer-Antrieb (Charakteristik)						
○K	1: 2: 3: 4: 5: 6: 7:						
2	Mischer-Antrieb 2-Punkt wird verwendet (Relais Mischer_AUF) Mischer-Antrieb 3-Punkt wird verwendet						
Par 113 🎹	Laufzeit des Mischers [min]						
OK	1: 2: 3: 4: 5: 6: 7:						
130	Laufzeit des Mischer-Antriebes; gültig bei 3-Punkt-Antrieb						
Par 116	Warmwasser-Hydraulik						
0	Keine Warmwasserbereitung						
1 2	Ladepumpe (direkt ab Energieerzeuger oder Pufferspeicher)						
3	Umlenkventil (HK-Pumpe mit nachgeschaltetem Umlenkventil) Ladepumpe ab Verteiler (HK-Pumpe vor Verteiler)						
5	Ladepumpe (Ladepumpe vor dem Pufferspeicher)						
6	Umlenkventil (Umlenkventil vor dem Pufferspeicher)						
7	Nur elektrisch						
8	WW-Kombispeicher						
9	WW-Ladung mit separatem Kondensator						
Par 117	Ausrüstung des Warmwasser-Speichers						
0	Thermostat am Eingang (Bww, Bh1, Bh2) Fühler am Eingang Bww						
	2 Fühler, Schichtspeicherladung (Bww, Par.12x=22)						
	Wie 2, aber Start über beide Fühler, Stop bleibt über unterem Fühler						
Par 118	Ausgangsklemme Warmwasserladung elektrisch						
0	Keine Funktion						
1	Klemme 24; externes Relais Ext. Relais an PWM1						
	Klemme 23; externes Relais Ext. Relais an PWM2						
3 4	Klemme 15 Warmwasser-Pumpe Klemme 8 Zonen-Pumpe						
5	Klemme 8 Zonen-Pumpe Klemme 9 Mischerkreis-Pumpe 1						
6	Klemme 10 Mischer 1 AUF						
	Klemme 11 Mischer 1 ZU						
8	Klemme 44 Relais Ausgang Q44						
_	Klemme 42 Relais Ausgang Q42						
10	Klemme 41 Relais Ausgang Q41						
11	3						
	Klemme 6 Relais Ausgang Q6						
13	Klemme 7 Relais Ausgang Q7						
Par 11b	PWM1-Ausgangsfunktion						
0	EIN/AUS						
1	Drehzahlregelung Kollektorpumpe PWM						
	Drehzahlregelung Lüfter 010V (kontrollierte Wohnungslüftung)						
	Drehzahlregelung Verdichter 010V						
4	0						
6	Drehzahlregelung Primärpumpe 0.10V						
	Drehzahlregelung Primärpumpe 010V Drehzahlregelung Ventilator 010V						
	Drehzahlregelung Kollektorpumpe 010V						
	Das Ausgangssignal wird mit den Par.1b1, 1b2, 1b4 und 1b5 definiert						
<u> • • • • • • • • • • • • • • • • </u>							



Par 11c		Handbetrieb	
	0	WP AUS, Pumpen EIN, elektrische Energie EIN	•
	1	WP AUS, Pumpen AUS, elektrische Energie EIN (Pumpenfrostschutz aktiv)	
	2	WP-Inbetriebnahme Heizen (Simulation von Ba=2°C)	
	3	WP-Inbetriebnahme Kühlen (Simulation von Ba=25°C)	
	4	Wie 0, Kessel als 3.Stufe	
Par 11J		Ausgangsklemme direkte Zonenpumpe	
		Einstellbereich wie Par.118	•
Par 11L		PWM2-Ausgangsfunktion	
		Einstellbereich wie Par.11b	•
<u>Hinwei</u>	<u>is</u> :	Das Ausgangssignal wird mit den Par.1bb, 1bc, 1bE und 1bF definiert	

Konfiguration elektrische Ein-/Ausgänge

Par 120		Eingang Ext.1 (Klemme 35)	
	0	Keine Funktion	
	1	Ext. Standby systemweit (alle HK und WW-Ladung Standby)	
	2	Ext. Sommer systemweit (alle HK Standby)	
	3	Ext. Warmwasserladung elektrisch	

- 4 Ext. Festbrennstoffbetrieb5 Ext. Minimalsollwert Energieerzeuger aufschalten (Sollwert Par.158)
- 6 Ext. Minimalsollwert Vorlauf HK1 aufschalten (Sollwert Par.159)
- 7 Ext. Raumsollwert "normal" wirkt dauernd auf HK1
- 8 Ext. Raumsollwert "reduziert" wirkt dauernd auf HK1
- 9 Ext. Energieerzeuger gesperrt
- 11 Ext. Energieerzeugerstörung aufschalten (nur Anzeige Er31)
- 12 Ext. Minimalsollwert Pufferspeicher aufschalten (Sollwert Par.15A)
- 13 Ext. Bivalenzschaltpunkt aktivieren (Stufe 2: Par.10d)
- 14 Ext. WW-Zwangsladung aktivieren
- 15 Ext. Standby HK1
- 16 Ext. Sommer HK1
- 17 Zähler 1 (nur Klemme 35 möglich)
- 19 Ext. Bivalenzschaltpunkt Stufe 3 (Par.1F3)
- 21 Vorlauffühler 2
- 22 Warmwasserfühler 2 (Fühler unten)
- 23 Vorlauffühler Mischer 1
- 25 Pufferspeicherfühler 1/WP-Rücklauffühler (ohne Speicher)
- 26 Pufferspeicherfühler 2 (Fühler unten)
- 28 Solarkollektorfühler 1
- 29 Pufferspeicherfühler 2/WW-Fühler 2
- 31 Wärmepumpe-Vorlauffühler 1
- 32 Wärmepumpe-Vorlauffühler 2
- 33 Wärmepumpe-Primärfühler 1
- 34 Sauggasdruckfühler
- 35 Verdampfertemperaturfühler
- 36 Wärmepumpe-Primärfühler 2
- 37 Sauggastemperaturfühler
- 38 Verdampfertemperaturfühler 2
- 39 Kondensatorfühler
- 40 Ext. Standby HK2
- 41 Ext. Sommer HK2
- 42 Ext. Minimalsollwert Vorlauf HK2 aufschalten
- 43 Ext. Raumsollwert "normal" wirkt dauernd auf HK2
- 44 Ext. Raumsollwert "reduziert" wirkt dauernd auf HK2
- 45 Ext. Bivalenzschaltpunkt WW-elektrisch (Par.1c8)
- 46 Ext. Bivalenzschaltpunkt 2 Stufe 3 (Par.1F6)
- 47 Ext. Bivalenzschaltpunkt Sommerbetrieb
- 48 Ext. Party (Lüftung 3.Stufe)
- 50 Ext. Kühlungssperre Zone 1
- 51 Ext. Kühlungssperre (offen=Heizungssperre), systemweit
- 52 Ext. WW-Standby
- 53 Ext. WW-Sollwert "reduziert"

Fortsetzung nächste Seite

Parameterliste



54 Ext. WW-Sollwert "normal" 55 Ext. WW-Sollwert "Legionellen" 56 Absaugpressostat 57 Absaugpressostat 2 58 Ext. Kühlungssperre Zone 2 61 Ext. Schwimmbadfreigabe 62 Ext. Minimalsollwert WP beim Kühlen (Par.1JJ) 63 WP-Kondensatorfrostschutz-Pressostat 64 Taupunktwächter Zone 1 65 Taupunktwächter Zone 2 66 Ext. Minimalsollwert WP beim Heizen (Par.158) und beim Kühlen (1JJ) 71 Ext. Energieerzeugersollwert 0..10V (Endwert 10V=Par.158) mit Interface RZB541A000 72 Ext. Schwimmbadsollwert 0..10V (Endwert 10V=Par.1P3) mit Interface RZB541A000 103 Ext. Freigabe Raumsollwertüberhöhung 107 EVU-Sperre Stufe 1 AUS 108 EVU-Sperre Stufe 2 AUS 109 EVU-Sperre Stufen 1 & 2 AUS 110 EVU-Sperre Stufen 1, 2, 3 & WW-elektrisch AUS Abtaufunktion (Pressostat) 115 EVU-Sperre Stufe 3 116 EVU-Sperre Warmwasser-elektrisch 117 EVU-Sperre Lüfter 118 EVU-Sperre Stufe 1 und Lüfter 131 Abtaufunktion (Differenzdruckschalter) 151 WP-Störung 1, Stufe 1 (Hochdruck HD) 152 WP-Störung 2, Stufe 1 (Niederdruck ND) 153 WP-Störung 3, Stufe 1 (Sicherheitskette, Thermokontakte) 154 WP-Störung 4, Stufe 1 (Energiequelle: Soledruck, Strömung, Motorschutz Pumpe) 161 WP-Störung 1, Stufe 2 (Hochdruck HD) 162 WP-Störung 2, Stufe 2 (Niederdruck ND) 163 WP-Störung 3, Stufe 2 (Sicherheitskette, Thermokontakte) 164 WP-Störung 4, Stufe 2 (Energiequelle: Soledruck, Strömung, Motorschutz Pumpe) 171 WP-Störung 1, Stufe 1 und 2 (Hochdruck HD) 172 WP-Störung 2, Stufe 1 und 2 (Niederdruck ND) 173 WP-Störung 3, Stufe 1 und 2 (Sicherheitskette, Thermokontakte) 174 WP-Störung 4, Stufe 1 und 2 (Energiequelle: Soledruck, Strömung, Motorschutz Pumpe) 181 Wie 151, nicht invertiert 182 Wie 152, nicht invertiert 183 Wie 153, nicht invertiert 184 Wie 154, nicht invertiert 191 Wie 161, nicht invertiert 192 Wie 162, nicht invertiert 193 Wie 163, nicht invertiert 194 Wie 164, nicht invertiert 201 Wie 171, nicht invertiert 202 Wie 172, nicht invertiert 203 Wie 173, nicht invertiert 204 Wie 174, nicht invertiert Par 121 Eingang Ext.2 (Klemme 34) Einstellbereich wie Par.120 (ohne 17) + folgende: 18 Zähler 2 (nur Klemme 34 möglich) 120 I/O-Modul 2.x: WP-Störung wirkt auf Stufe 1 I/O-Modul 2.x: WP-Störung wirkt auf Stufe 2 121 I/O-Modul 2.x: WP-Störung wirkt auf Stufe 1 und 2 122 123 I/O-Modul 2.x: WP-Störung wirkt auf Stufe 1, E.4 wirkt auf Stufe 1 und 2 124 Wie 120, nicht invertiert 125 Wie 121, nicht invertiert 126 Wie 122, nicht invertiert 127 Wie 123, nicht invertiert Par 122 Eingang Ext.3/Analogeingang Bps (Bag) (Klemme 33)

Einstellbereich wie Par.120 (ohne 17)

Parameterliste



Par 123 Eingang Ext.5/Analogeingang Bwpv2 (Bres) (Klemme 31)	
Lucatellians als luca lieu (CV) (alexa (T)	
Einstellbereich wie Par.120 (ohne 17)	
Par 124 Analogeingang Aussentemperaturfühler Ba (Klemme 26)	
Keine Funktion Aussentemperaturfühler 1	
2 Aussentemperaturfühler 2	
3 Raumfühler 1	
4 Raumfühler 2	
Par 125 Analogeingang Raumtemperaturfühler Bp (Br) (Klemme 27)	
0 Keine Funktion	
1 Aussentemperaturfühler 1 2 Aussentemperaturfühler 2	
3 Raumfühler 1	
4 Raumfühler 2	
33 Wärmepumpe-Primärfühler	
34 Sauggasdruckfühler	
35 Verdampfertemperaturfühler	
36 Wärmepumpen-Primärfühler 2	
37 Sauggastemperaturfühler 38 Verdampfertemperaturfühler 2	
39 Kondensatorfühler	
71 Ext. Energieerzeugersollwert 010V (Endwert 10V=Par.158) mit Interface RZB541A001	
72 Ext. Schwimmbadsollwert 010V (Endwert 10V=Par.1P3) mit Interface RZB541A001	
101 I/O-Modul (Mehrfachschalter 9.x)	
Par 126 Eingang Bh2: Betriebsstunden 2 (Klemme 4, 230VAC)	
0 Betriebsstundenzähler Stufe 2	
1 Störung des Energieerzeugers	
2 Warmwasser-Thermostat 3 Warmwasser-elektrisch	
56 Absaugpressostat	
57 Absaugpressostat 2	
103 Ext. Freigabe Raumsollwerterhöhung	
107 EVU-Sperre Stufe 1 AUS	
108 EVU-Sperre Stufe 2 AUS	
109 EVU-Sperre Stufen 1 & 2 AUS	
110 EVU-Sperre Stufen 1, 2, 3 & WW-elektrisch AUS111 Abtaufunktion (Pressostat)	
115 EVU-Sperre Stufe 3	
116 EVU-Sperre Warmwasser-elektrisch	
117 EVU-Sperre Lüfter	
118 EVU-Sperre Stufe 1 und Lüfter	
131 Abtaufunktion (Differenzdruckschalter)	
151 WP-Störung 1, Stufe 1 (Hochdruck HD) 152 WP-Störung 2, Stufe 1 (Niederdruck ND)	
153 WP-Störung 3, Stufe 1 (Niederlitck ND)	
154 WP-Störung 4, Stufe 1 (Energiequelle: Soledruck, Strömung, Motorschutz Pumpe)	
161 WP-Störung 1, Stufe 2 (Hochdruck HD)	
162 WP-Störung 2, Stufe 2 (Niederdruck ND)	
163 WP-Störung 3, Stufe 2 (Sicherheitskette, Thermokontakte)	
164 WP-Störung 4, Stufe 2 (Energiequelle: Soledruck, Strömung, Motorschutz Pumpe)	
171 WP-Störung 1, Stufe 1 und 2 (Hochdruck HD) 172 WP-Störung 2, Stufe 1 und 2 (Niederdruck ND)	
172 WF-Stording 2, State 1 and 2 (Niederardok ND) 173 WP-Störung 3, Stufe 1 und 2 (Sicherheitskette, Thermokontakte)	
174 WP-Störung 4, Stufe 1 und 2 (Energiequelle: Soledruck, Strömung, Motorschutz Pumpe)	
181 Wie 151, nicht invertiert	
182 Wie 152, nicht invertiert	
183 Wie 153, nicht invertiert	
184 Wie 154, nicht invertiert	
191 Wie 161, nicht invertiert 192 Wie 162, nicht invertiert	
193 Wie 163, nicht invertiert	
194 Wie 164, nicht invertiert	

Parameterliste



201	Wie 17	1, nicht	invertiert
202	Wie 17	2, nicht	invertiert

203 Wie 173, nicht invertiert204 Wie 174, nicht invertiert

Par 127 Eingang Vorlauftemperaturfühler 1 (Mischer) Bv (Klemme 29)

- 0 Keine Funktion
- 21 Vorlauffühler 2
- 22 Warmwasserfühler 2
- 23 Vorlauffühler Mischer 1
- 25 Pufferspeicherfühler 1/WP-Rücklauffühler (ohne Speicher)
- 26 Pufferspeicherfühler 2
- 28 Kollektorfühler 1
- 31 Wärmepumpe-Vorlauffühler 1
- 32 Wärmepumpe-Vorlauffühler 2
- 33 Wärmepumpe-Primärfühler
- 34 Verdampferdruckfühler
- 35 Verdampfertemperaturfühler
- 36 Wärmepumpe-Primärfühler 2
- 37 Sauggastemperaturfühler
- 38 Verdampfertemperaturfühler 2
- 39 Kondensatorfühler

Par 128	Analogeingang Rücklaufbegrenzungstemperaturfühler Brü (Klemme 30)	
	Einstellbereich wie Par.127	
Par 129	Ausgangsklemme freier Uhrenkanal	
	Einstellbereich wie Par.118	<u>.</u>
Par 12A	Ausgangsklemme Bivalenzschaltpunkt (Par.10d)	
	Einstellbereich wie Par.118	
Par 12b	Ausgangsklemme Störungssignal	
	Einstellbereich wie Par.118	-
Par 12c	Ext. Eingang 9.1: Mehrfachschalter (10kOhm an Klemme 27)	

- 0 Keine Funktion
- 1 Ext. Standby systemweit (alle HK und WW-Ladung Standby)
- 2 Ext. Sommer systemweit (alle HK Standby)
- 3 Ext. WW-Ladung elektrisch
- 4 Ext. Festbrennstoffbetrieb
- 5 Ext. Minimalsollwert Energieerzeuger aufschalten (Sollwert Par.158)
- 6 Ext. Minimalsollwert Vorlauf HK1 aufschalten (Sollwert Par.159)
- 7 Ext. Raumsollwert "normal" wirkt dauernd auf HK1
- 8 Ext. Raumsollwert "reduziert" wirkt dauernd auf HK1
- 9 Ext. Energieerzeuger gesperrt
- 11 Ext. Energieerzeugerstörung aufschalten (für Energieerzeuger vom RDO3..A)
- 12 Ext. Minimalsollwert Pufferspeicher aufschalten (Sollwert Par.15A)
- 13 Ext. Bivalenzschaltpunkt aktivieren (Stufe 2: Par.10d)
- 14 Ext. WW-Zwangsladung aktivieren (Impulseingang > 5 Sekunden)
- 15 Ext. Standby HK1
- 16 Ext. Sommer HK1
- 19 Ext. Bivalenzschaltpunkt Stufe 3
- 40 Ext. Standby HK2
- 41 Ext. Sommer HK2
- 42 Ext. Minimalsollwert Vorlauf HK2 aufschalten
- 43 Ext. Raumsollwert "normal" wirkt dauernd auf HK2
- 44 Ext. Raumsollwert "reduziert" wirkt dauernd auf HK2
- 45 Ext. Bivalenzschaltpunkt WW-elektrisch (Par.1c8)
- 46 Ext. Bivalenzschaltpunkt 2 Stufe 3
- 47 Ext. Bivalenzschaltpunkt Sommerbetrieb
- 48 Ext. Party (Lüftung 3.Stufe)
- 50 Ext. Kühlungssperre Zone 1
- 51 Ext. Kühlungssperre (offen=Heizungssperre), systemweit
- 52 Ext. WW-Standby
- 53 Ext. WW-Sollwert "reduziert"

Fortsetzung nächste Seite

54 Ext. WW-Sollwert "normal"

Parameterliste



55 Ext. WW-Sollwert "Legionellen" 56 Absaugpressostat 57 Absaugpressostat 2 58 Ext. Kühlungssperre Zone 2 61 Ext. Schwimmbadfreigabe 62 Ext. Minimalsollwert WP beim Kühlen (Par.1JJ) 63 WP-Kondensatorfrostschutz-Pressostat 64 Taupunktwächter Zone 1 65 Taupunktwächter Zone 2 66 Ext. Minimalsollwert WP beim Heizen (Par.158) und beim Kühlen (1JJ) 103 Ext. Freigabe Raumsollwerterhöhung 107 EVU-Sperre Stufe 1 AUS 108 EVU-Sperre Stufe 2 AUS 109 EVU-Sperre Stufen 1 & 2 AUS 110 EVU-Sperre Stufen 1, 2, 3 & WW-elektrisch AUS 111 Abtaufunktion (Pressostat) 115 EVU-Sperre Stufe 3 116 EVU-Sperre Warmwasser-elektrisch 117 EVU-Sperre Lüfter 118 EVU-Sperre Stufe 1 und Lüfter 131 Abtaufunktion (Differenzdruckschalter) 151 WP-Störung 1, Stufe 1 (Hochdruck HD) 152 WP-Störung 2, Stufe 1 (Niederdruck ND) 153 WP-Störung 3, Stufe 1 (Sicherheitskette, Thermokontakte) 154 WP-Störung 4, Stufe 1 (Energiequelle: Soledruck, Strömung, Motorschutz Pumpe) 161 WP-Störung 1, Stufe 2 (Hochdruck HD) 162 WP-Störung 2, Stufe 2 (Niederdruck ND) 163 WP-Störung 3, Stufe 2 (Sicherheitskette, Thermokontakte) 164 WP-Störung 4, Stufe 2 (Energiequelle: Soledruck, Strömung, Motorschutz Pumpe) 171 WP-Störung 1, Stufe 1 und 2 (Hochdruck HD) 172 WP-Störung 2, Stufe 1 und 2 (Niederdruck ND) 173 WP-Störung 3, Stufe 1 und 2 (Sicherheitskette, Thermokontakte) 174 WP-Störung 4, Stufe 1 und 2 (Energiequelle: Soledruck, Strömung, Motorschutz Pumpe) 181 Wie 151, nicht invertiert 182 Wie 152, nicht invertiert 183 Wie 153, nicht invertiert 184 Wie 154, nicht invertiert 191 Wie 161, nicht invertiert 192 Wie 162, nicht invertiert 193 Wie 163, nicht invertiert 194 Wie 164, nicht invertiert 201 Wie 171, nicht invertiert 202 Wie 172, nicht invertiert 203 Wie 173, nicht invertiert 204 Wie 174, nicht invertiert Par 12d Ext. Eingang 9.2: Mehrfachschalter (22kOhm an Klemme 27) Einstellbereich wie Par.12c Par 12E Ext. Eingang 9.3: Mehrfachschalter (47kOhm an Klemme 27) Einstellbereich wie Par.12c Par 12F Ext. Eingang 9.4: Mehrfachschalter (100kOhm an Klemme 27) Einstellbereich wie Par.12c Analogeingang Energieerzeugerfühler Bk (Klemme 28) Par 12h Einstellbereich wie Par.127 + folgende: 120 I/O-Modul 8.x: WP-Störung wirkt auf Stufe 1 121 I/O-Modul 8.x: WP-Störung wirkt auf Stufe 2 122 I/O-Modul 8.x: WP-Störung wirkt auf Stufe 1 und 2 123 I/O-Modul 2.x: WP-Störung wirkt auf Stufe 1, E.4 wirkt auf Stufe 1 und 2 124 Wie 120, nicht invertiert 125 Wie 121, nicht invertiert 126 Wie 122, nicht invertiert 127 Wie 123, nicht invertiert

Parameterliste



Par 12J	Eingang	Bh1: Bet	riebsstur	nden 1 (Kle	emme 3)			
	Einstellb	ereich wie	e Par.126	;				•
Par 12P IIII	Eingang	Ext.2 RZ	M510 (Kl	emme 34)				
ОК	1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:	-
6	Ext. Min	imalsollwe	ert Vorlaut	aufschalte	en		_	
7	Ext. Rau	ımsollwert	"normal"	wirkt daue	ernd auf Zo	ne		
8 Ext. Raumsollwert "reduziert" wirkt dauernd auf Zone15 Ext. Standby Zone								
16 Ext. Sommer Zone								
50	Ext. Küh	lungssper	rre Zone					
61	Ext. Sch	nwimmbac	dfreigabe					
64	Taupunk	ktwächter						

Konfiguration Regler						
Par 130	Anzeigefeld 1 der Grundanzeige (Format: -99199)					
	0 Anzeige 1 AUS					
	1 Warmwassertemperatur	(Fühler Bww)				
	2 Warmwassertemperatur 2	(Fühler unten)				
1	0 Aussentemperatur	(Fühler Ba)				
1	2 Raumtemperatur					
1	4 Vorlauftemperatur Mischer 1	(Fühler Bv)				
2	1 Energieerzeuger-/WP-Rücklauftemperatur	(Fühler konfigurierbar Bag)				
2	4 Pufferspeichertemperatur 1	(Fühler konfigurierbar Bag)				
2	5 Pufferspeichertemperatur 2	(Fühler Ext.2, unten)				
2	8 Kollektortemperatur 1					
2	9 WP-Vorlauftemperatur 1	(Fühler konfigurierbar Brü)				
3	0 Betriebsstunden Energieerzeuger Stufe 1					
3	1 Betriebsstunden Energieerzeuger Stufe 2					
3	3 Betriebsstunden Energieerzeuger Stufe 3					
3	4 Betriebsstunden Solarkollektorpumpe					
	5 Leistung Kollektor, Auflösung 0.01 [kW]					
3	6 Energie Kollektor summiert [kWh]					
3	7 Betriebsstunden WW-elektrisch					
4	0 Einschaltungen Energieerzeuger Stufe 1	[Anzeigewert * 10]				
4	1 Einschaltungen Energieerzeuger Stufe 2	[Anzeigewert * 10]				
4	3 Einschaltungen Energieerzeuger Stufe 3	[Anzeigewert * 10]				
4	5 Energieerzeugerleistung [%]					
4	7 Einschaltungen WW-elektrisch	[Anzeigewert * 10]				
5	1 Warmwassertemperatur	Sollwert				
5	2 Warmwassertemperatur 2	Sollwert				
6	0 Gebäudebezogene Aussentemperatur	Tageb				
6	2 Raumtemperatur	Sollwert				
6	4 Vorlauftemperatur Mischer 1	Sollwert				
7	1 Energieerzeuger-/WP-Rücklauftemperatur	Sollwert				
7	4 Pufferspeichertemperatur 1	Sollwert				
7	5 Pufferspeichertemperatur 2 unten	Sollwert				
7	8 Kollektor-Differenztemperatur	Tkoldiff				
7	9 Max. WP-Vorlauftemperatur 1	Sollwert				
8	1 Jahr (z.B. 98> 1998)					
8	3 Betriebszustandsanzeige Wärmepumpe					
8	5 Ausgangssignal PWM1 [%]					
8	6 Ausgangssignal PWM2 [%]					
12	•					
12	•					
12						
12	` "					
	4 WP-Primärtemperatur 2					
	5 WP Sauggastemperatur					
12						
12						
17		Sollwert				
17	55					
17	2 Referenz ΔT (Abtauung)					

Parameterliste



Par 131	Anzeigefeld 2 der Grundanzeige /Format: -000, 0000\
Par 131	Anzeigefeld 2 der Grundanzeige (Format: -9999999) Einstellbereich wie Par.130 + folgende:
82	Tag, Monat (z.B. 25.12 -> 25.Dezember)
Par 132	Betriebssymbole
	Symbolanzeige AUS
1	Nur EIN in Funktion "Service" Dauernd EIN
Par 133	Quelle der Uhrzeit
0	Interne Uhr des Reglers
1	Externe (Funk-) Uhr am Gerätebus
	Uhrzeit vom Gebäudeleitbus
Par 135	Automatische Sommerzeit-Umschaltung (Zeit +1h)
05.12 0	Keine automatische Sommerzeitumschaltung Beispiel: 5.03 Letzter Sonntag im März
Hinweis:	Umschaltung Sonntagmorgen 02:00 auf 03:00
	Format: s.mm: s=Sonntag im Monat (15); mm=Monat im Jahr (112)
Par 136	Automatische Winterzeit-Umschaltung (Zeit -1h)
05.12 0	Keine automatische Winterzeitumschaltung Beispiel 5.10 Letzter Sonntag im Oktober
Hinweis:	Umschaltung Sonntagmorgen 03:00 auf 02:00
	Format: s.mm: s=Sonntag im Monat (15); mm=Monat im Jahr (112)
Par 137	Baudrate der Schnittstelle RS232 (Front und Interface)
	Baudrate (600/1200/2400/4800/9600/19200=19200)
Par 138	Regleradresse
1200	Adresse des Reglers für Schnittstelle RS232 (Front und Interface)
Par 139	Ferneinstellung der Betriebsart
	Keine Ferneinstellung
	Ferneinstellung der Betriebsart Ferneinstellung der Betriebsart, Einstellung am Regler gesperrt
Hinweis:	Ferneinstellung über Schnittstelle (z.B. RS232); die Betriebsartenschalter haben Priorität in der Stellung
	"Hand", "Standby"!
Par 13A	Zonen-Betriebsart bei Ferneinstellung
OK	1: 2: 3: 4: 5: 6: 7:
1 2	Hand Standby
3	Nur WW-Ladung
	Auto "normal/Frost"
	Auto "normal/reduziert" Dauernd "normal"
	Dauernd "reduziert"
Par 13E	Zählerfaktor 1 (Format: 099.99)
099.99	Wird mit Zähler 1 multipliziert (nur Klemme 35)
Par 13F	Zählerfaktor 2 (Format: 099.99)
099.99	Wird mit Zähler 2 multipliziert (nur Klemme 34)
Konfiguration	on Energieerzeuger
Par 140	Schaltdifferenz der Energieerzeugerregelung (SD1) [K]
2.020	Schaltdifferenz der Stufe 1
Par 141	Schaltdifferenz der Energieerzeugerumschaltung (SD2) [K]
2.020	Schaltdifferenz Umschaltung Stufe 2





Par 142	Minimale Einschaltverzögerung Stufe 2, lastabhängig [min]
060	Minimale Einschaltverzögerungszeit (Werkseinstellung) (Einschaltzeitpunkt durch SD2 bestimmt)
Par 143	Minimale Energieerzeugerlaufzeit [min]
030	Minimale Energieerzeugerlaufzeit
Par 144	Verdichter Proportionalband Xp [K]
680	Proportionalband Verdichter
Par 145	Verdichter Offset Proportionalband [K]
040	Offset Proportionalband Verdichter
Par 146	Verdichter I-Anteil Tn [s]
0999	Nachstellzeit Tn Verdichter
Par 147	Verdichter D-Anteil Tv [s]
099	Vorhaltezeit Tv Verdichter
Par 14h	Wiedereinschaltverzögerung Stufe 1 [min]
060	Wiedereinschaltverzögerung Energieerzeuger Stufe 1
Par 14J	Wiedereinschaltverzögerung Stufe 2 [min]
060	Wiedereinschaltverzögerung Energieerzeuger Stufe 2
Par 14L	Umschaltverzögerung WW-Ladung [min]
010	Funktion nach Par.14y
Par 14n	Ausgangsklemme WP-Entlastung
	Einstellbereich wie Par.118
Par 14P	WP-Entlastung Vorlaufzeit [s]
099	Vorlaufzeit WP-Entlastung (Art der Anfahrentlastung mit Par.10r definiert)
Par 14r	Festwertregelung
	0 AUS
Hinweis:	1 EIN Festsollwert Winter: Par.158; Festsollwert Sommer: Par.1JJ
Par 14t	Ausgangsklemme WP-Entlastung 2
	Einstellbereich wie Par.118
Par 14U	WP-Entlastung Nachlaufzeit [s]
099	Nachlaufzeit WP-Entlastung (Art der Anfahrentlastung mit Par.10r definiert)
() 99	

0 Nachlaufzeit mit Verdichter EIN

1 Vor- und Nachlaufzeit mit Verdichter AUS

Hinweis: Verdichterbetrieb während der Laufzeit von Par.14L

Parameterliste



Konfiguration von Begrenzungen und Energieerzeugerschutz

Par 150	Energieerzeugerminimalbegrenzung (Tkmin) [°C]
099	Minimale Energieerzeugertemperatur
Par 151	Energieerzeugermaximalbegrenzung (Tkmax) [°C]
0125	Maximale Energieerzeugertemperatur
Par 152	Energieerzeugermaximalbegrenzung im Heizbetrieb [°C]
0125	Maximale Energieerzeugertemperatur im Heizbetrieb
Par 153	Vorlaufminimalbegrenzung Mischer (Tvmin) [°C]
OK	1: 2: 3: 4: 5: 6: 7:
099	Minimale Vorlauftemperatur des Mischerkreises
Par 154	Vorlaufmaximalbegrenzung Mischer (Tvmax) [°C]
OK	1: 2: 3: 4: 5: 6: 7:
0125	Maximale Vorlauftemperatur des Mischerkreises
Par 157	WW-Entladeschutz
0 3	Keine Funktion WW-Entladeschutz aktiv
Par 158	Festsollwert Heizen [°C]
0125	Festwert (Par.14r) oder bei "Ext. Energieerzeugersollwert" (über ext. Eingang aktivierbar; Par.12x=5, 66)
Par 159	Ext. minimaler Vorlaufsollwert (Tvmin_ext) [°C]
OK	1: 2: 3: 4: 5: 6: 7:
0125	Ext. minimaler Vorlaufsollwert (über ext. Eingang aktivierbar)
Par 15A	Ext. minimaler Pufferspeichersollwert [°C]
099	Ext. minimaler Pufferspeichersollwert (über ext. Eingang aktivierbar)
Par 15h	Verzögerung Hochdruck-Störung [s]
0900	Verzögerung der Störung beim Umschalten der Anlage
Par 15J	Verzögerung Niederdruck-Störung [s]
0900	Verzögerung der Störung beim Ein- und Umschalten der Anlage
Par 15L	Verzögerung WP-Störung 3 [s]
0900	Verzögerung der Störung
Par 15n	Verzögerung WP-Störung 4 [s]
0900	Verzögerung der Störung
Par 15P	Mode WP-Störung 3
0	Sofortiger Fehler ohne WP-Verriegelung
1	WP verriegelt bei 1.WP-Störung
2	WP verriegelt bei 2.WP-Störung WP verriegelt bei 3.WP-Störung
4	WP verriegelt bei 4.WP-Störung
5	WP verriegelt bei 5.WP-Störung

- 0 Aktiv nur bei Verdichterbetrieb
- 1 Immer aktiv
- 2 Immer aktiv, ausser bei EVU-Sperre

energy control

Konfiguration Heizkennlinie

Bei Festwertregelung:


Hinweis:

Bei Verwendung des Aussentemperaturfühlers kann der am Regler eingestellte Sollwert (mit Tasten "+,-") durch die Heizkennlinie angepasst werden.


Tksoll: Energieerzeugertemperatursollwert

Tk °C] Tksoll 80 Par.162 40 Par.160 Par.161 20 10 0 -10 Ta °C]

Mischerkreise (direkter HK ohne Par.168)



Direkter Kreis und Mischerkreis in einer Zone (gleicher Schaltuhrkanal)



Tksoll: Effektiver Energieerzeugertemperatursollwert

Par 160	Fixpunkt	der Heizke	nnlinie (Tv	rfix)[°C]			
OK	1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:
1040	Fixpunkt	der Vorlauf	temperatur	Mischer d	er Heizker	nlinie (bei	Ta=20°C)
Par 161	Aussente	emperatur	im Auslege	epunkt (Ta	ausl) [°C]		
○K	1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:
-300	Aussente	mperatur i	m Auslege	punkt			
Par 162 [[[[Vorlaufte	mperatur l	Mischer im	Auslegep	unkt (Tva	usl) [°C]	
OK	1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:
2099	Vorlaufter	mperatur M	lischer im	Auslegepu	nkt		
Par 163	Energiee	rzeugerter	nperatur H	lilfskreis (Tkausl) [°C	<u>;</u>]	
2099 <u>Hinweis:</u>	Energieerzeugertemperatur im Auslegepunkt (bei Taausl) Nur möglich, wenn Par.110=2 eingestellt ist.						
Par 164	Adaptiert	te Vorlauft	emperatur	Mischer in	n Fixpunk	t (nur lesb	ar) [°C]
OK	1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:
1040	Adaptierte	e Vorlaufter	mperatur M	lischer im I	Fixpunkt (b	ei Ta=20°	C)
Par 165	Adaptiert	te Vorlauft	emperatur	Mischer in	n Auslege	punkt (nu	r lesbar) [°C]
OK	1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:
099	Adaptierte	e Vorlauftei	mperatur M	lischer (be	i Taausl)		
Par 166	Adaptier	te Energie	erzeugerte	mperatur i	m Auslege	epunkt [°C	[
099	Adaptierte	e Energiee	rzeugertem	nperatur (b	ei Taausl)		•
Par 167	Heizkenn	linienadap	tion				
OK	1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:

0 AUS: Keine

1 EIN : Manuell, automatisch nur mit Raumtemperaturfühler

2 EIN : Manuell, Korrektureingabe

Parameterliste



Par 168 🎹		Überhöhu	ıng Energi	eerzeuger	-/Vorlaufte	mperatur	Mischer [k	(]	
OK		1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:	
030		Überhöhu	ng der Ene	ergieerzeu	gertempera	itur zur Vo	rlauftempe	ratur bei einem Mischerkreis	
Par 169 🎹		Zuweisun	g Aussent	emperatu	r zu Zone				
OK		1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:	
	0	Kein Auss							
	1	Aussenten							
		Aussenten					. 4 5 0)		
	3	Aussenten			mperaturfül				
		Aussenter				ui KZIVISTO	A		
Par 16A		Zuweisun	g WP-Rüc	klauftemp	peratur/Put	fferspeich	ertempera	tur	
	0	Interner Fi	ühler verwe	endet					
	1	Temperatu	ır ab Geb	äudeleitbu	S				
Par 16c		Raumsoll	wert "Norr	nal" nach	Aussente	mperatur [°C]		
-3010		Aussenten	nperatur <	dieser We	ert => Rau	msollwert '	'Normal"		
Par 16d 🎹		Raumsoll	wertabsta	nd Kühlen	bei Mode	"Reduzier	t" [K]		
OK		1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:	
010		Erhöhung	des Raum	nsollwertes	beim Küh	len im Be	triebsmode	e "Reduziert"	
Par 16E IIII		Raumsoll	wertabsta	nd Kühlen	bei Mode	"Standby"	[K]		
OK		1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:	
010		Erhöhung	des Raum	sollwertes	beim Küh	len im Bet	triebsmode	B'Standby"	
Konfigura Par 170 IIII	tic	on für Op Gebäudet		ing					
OK		1:	2:	3:	4:	5:	6:	 7:	
	0	Ohne Träg	I		stzwecke)	1-			
	1	Leichte B			schwache	Isolation)			
	2	Normale I	Bauweise	(mittler	re Isolation	n)			
	3	Schwere	Bauweise	(sehr (gute Isolati	on)			
Par 171		Übergabe	temperatu	ır-Sollwert	bei Schne	ellaufheizu	ng		
OK		1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:	
	0 1	Spar Normal			er Radiator ung (Trsoll		(Trsoll -0.	75°C)	
Par 172		Optimieru	ıng der Scl	haltzeiten	(Zone)				
		1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:	
	0	AUS: Heiz			e nach HK- e vorverlegt		ar der HK-9	Schaltuhr	
Par 173			Vorhaltez			gogoriabe		Johanam	
<u> </u>		1:	2:	3:	4:	5:	6:	 7:	
0180				l	J 4. Jung des H			<u></u>	
						leizbegiiiile		<u> </u>	
Par 174 <u>∭</u> ⊖K		1:	Vorhaltez 2:	13:	4:	5:	6:	<u> </u> 7:	
			I			I	0.	<i>[1.</i>	
0120					jung des H	eizerides		ı	
Par 175	_		ing Warm						
	0 1				gt durch W gt 1 Stunde			n	
	2				gi i Sturidi en (Funkti				
			-	5 5	•	~ -		•	

Parameterliste



Par 176	Optimierung der WP-Ausschaltungen	
	0 AUS	
	1 Absenken nach Schaltuhr, aber erst wenn WP aus (gilt für Zone und WW)	
Par 177	Optimierung Warmwasserladung mit WP und elektrisch	
	AUS Erneute WW-Ladung erst, wenn WW wieder auf "Reduziert" entladen ist	
Parameter	r für spezielle Betriebsweisen	
Par 180	Tages-Heizgrenzenautomatik	
OK	1: 2: 3: 4: 5: 6: 7:	
Vorlauftempera Rücklauftempe	leizgrenzenautomatik ist eine kurzfristig einsetzende Sparfunktion. Wenn bei Mischerkreisen atursollwert nur noch ca. 3K grösser ist als der Raumtemperatursollwert oder wenn bei direktem Heizkreis eratursollwert unter den Raumtemperatursollwert sinkt, schaltet der Heizbetrieb aus. O AUS 1 EIN: Tages-Heizgrenzenautomatik freigegeben schulter auf Heizbetrieb steht.	
Par 181	Sommer/Winter-Heizgrenzenautomatik [K]	
OK	1: 2: 3: 4: 5: 6: 7:	
nur noch um d Heizbetrieb au 0.0	AUS Temperaturdelta für Umschaltung Sommer/Winter-Heizgrenzenautomatik	de
Par 182	Raumfühler der Fernbedienung	
OK	1: 2: 3: 4: 5: 6: 7:	
	0 Nicht verwendet1 Aktiv	
Par 183	Raumeinfluss auf Regelung (Ez) [%]	
OK	1: 2: 3: 4: 5: 6: 7:	
0150	0 Kein Einfluss Einfluss des Raumfühlers bei Abweichung der Raumtemperatur	
Par 185	Pumpenschutz (Sommerkick) für Pumpen/Mischer	
	 AUS EIN: Tägliche Einschaltung der Pumpen (je 5 Sek., soweit vorhanden) wie folgt: -16:00: Primärpumpe, Zonenpumpe, Pufferspeicherpumpe, Kühlpumpe (Par.1Jc=1, 4, 5) -16:01: MK-Pumpe (5 Sek.), danach Mischer 30 Sek. geöffnet 	
Par 186	Nachlaufzeit der Zonenpumpe [min]	
OK	1: 2: 3: 4: 5: 6: 7:	
0.030	Nachlaufzeit der Zonenpumpen (Mischer)	
Par 187	Anlagefrostschutztemperatur [°C]	
-1520	Temperatur wirkt auf Pumpenfrostschutz (mit Raumfühler)	
Par 188	Nachlaufzeit der direkten HK-Pumpe und der PS-Ladepumpe [min]	
0.030	Nachlaufzeit der direkten Kreispumpe und der Pufferspeicherladepumpe	
Par 18A	Vorlaufzeit WP-Primärpumpe [min]	
0.099	Vorlaufzeit Primärpumpe vor Energieanforderung	
Par 18b	Nachlaufzeit WP-Primärpumpe [min]	
030	Nachlaufzeit Primärpumpe nach Energieanforderung	
Par 18c	Interne Funktion der freien Schaltuhr	
	Einstellbereich wie Par.12c	

Parameterliste



Par 18d	WP-Test
0	AUS
1	Gebäudeträgheit und div. Schaltzeiten ausgeschaltet (Par.142, 14h, 14J, 170, 186, 188, 18A, 18b, 197, 1F5, 1F8)
2	Wie 1 plus Simulation Heizen
3	Wie 1 plus Simulation Kühlen
<u>Hinweis</u> :	Diese Funktion wird nach 30 Minuten automatisch abgeschaltet.

Frostschutzfunktionen:

<u>Pumpenfrostschutz</u>: Zonenpumpe ein, wenn die gebäudebezogene Aussentemperatur unter die einstellbare Anlagefrostschutztemperatur fällt (Hysterese <u>+</u>0.25°C). Diese Funktion ist nur ausführbar, wenn der Heizbetrieb aus ist. <u>Gebäudefrostschutz</u>: Schutz durch Tages-Heizgrenzenautomatik.

<u>Warmwasserfrostschutz</u>: Möglich mit WW-Fühler und wenn WW-Sollwert "Frostschutz" erreicht wird (Hysterese ±0.5 * Par.191). <u>WP-Frostschutz</u>: Wenn die Energieerzeugertemperatur unter 5°C fällt, wird der Energieerzeuger auf diesen Wert geregelt. **Pumpenautomatik:**

Die Pumpenautomatik sorgt für einen bedarfsgerechten Betrieb der Umwälzpumpe. Die Pumpenautomatik wird durch Funktionen wie: Heizgrenzenautomatik, Pumpennachlauf, Frostschutzfunktionen und Begrenzungen beeinflusst.

Konfiguration für Warmwasser

Par 190		Maximalbegrenzung Warmwasser-Solltemperatur [°C]
599		Maximal einstellbarer Sollwert bei Warmwasser-Ladung (mit Warmwasserfühler)
Par 191		Schaltdifferenz Warmwasser (SDWW) [K]
110		Schaltdifferenz bezogen auf WW-Fühler (WW-Solltemperatur)
Par 192		Legionellenfunktion für WW bei erster WW-Ladung
	0 17 8	Legionellenschutzfunktion wöchentlich (1=Montag7=Sonntag)
Par 193		Energieerzeugerüberhöhung bei WW-Ladung [K]
260		Überhöhung der Energieerzeugertemperatur bei WW-Ladung
Par 194		Energieerzeugersollwert bei WW-Ladung mit Thermostat [°C]
099		Energieerzeugersollwert bei WW-Ladung (mit WW-Thermostat)
Par 195		Leistungsvorwahl für WW-Ladung
	0 1 2 3 4	WW-Ladung bedarfsabhängig (Bivalenzschaltpunkt wirksam) WW-Ladung mit kleiner Leistung (Stufe 1 oder 2) WW-Ladung mit grosser Leistung (Stufe 1 und 2) WW-Ladung immer nur mit Stufe 1 WW-Ladung immer nur mit Stufe 2
Par 196		Warmwasservorrang
	0 1 2	Kein Vorrang, Zonenpumpe/Mischerkreispumpe läuft weiter Teilvorrang, Zonenpumpe AUS/Mischerkreis: Überschuss in Heizzone Voller Vorrang, Zonenpumpe/Mischerkreispumpe unterbrochen
Par 197		Nachlaufzeit der Ladepumpe [min]
0.010		Nachlaufzeit der WW-Ladepumpe
Par 199		Zwangsladung
	0 1	Keine Zwangsladung Zwangsladung täglich bei erster Freigabe der WW-Ladung
Par 19P		Kühlen bei WW-Ladung
	0 1 2	Keine Funktion (Kühlen gesperrt während WW-Ladung) Parallelbetrieb (WW-Ladung mit WP und Passivkühlen) Aktivkühlen und passive WW-Ladung

Konfiguration für Solarbetrieb

Par 1A1	Temperaturdifferenz für Solarkollektorpumpe EIN [K]	
420	Einschaltpunkt für Pumpe im Solarkreis; Pumpe im Solarkreis EIN: Tkoldiff > Par.1A1	
<u>Hinweis:</u>	Auch bei drehzahlvariabler Pumpe im Solarkreis wirksam	

Parameterliste

1 Invers



Par 1A2	Temperaturdifferenz für Solarkollektorpumpe AUS [K]
016 <u>Hinweis:</u>	Ausschaltpunkt für Pumpe im Solarkreis; Pumpe im Solarkreis AUS: Tkoldiff < Par.1A2 Auch bei drehzahlvariabler Pumpe im Solarkreis wirksam, interne Begrenzung: Par.1A2 < Par.1A1 - 3K
Par 1A3	Funktion beim Überschreiten der Kollektorübertemperatur
	Keine Wirkung
1 2	Max. Drehzahl der Kollektorpumpe (Pufferspeicher laden) Abbruch der Ladung (Dampfbildung im Kollektor)
Par 1A4	Maximale Solarkollektortemperatur [°C]
0240	Maximale Solarkollektortemperatur (Kollektorübertemperatur), Hysterese -10% vom eingestellten Wert
Par 1A5	Funktion beim Überschreiten der maximalen Pufferspeichertemperatur
0	Keine Wirkung
1	Nachtrückkühlung in Kollektor freigegeben
2 3	Solarkollektorpumpe AUS, Sicherheitsfunktion: Par.1A6 und Par.1A7 arbeiten nach Tsp1 Nachtrückkühlung freigegeben und Solarkollektorpumpe aus
Par 1A6	Maximale Temperatur im Pufferspeicher [°C]
099	Freigabe wenn Temperatur im Pufferspeicher unten überschritten ist
<u>Hinweis:</u>	<u>.</u>
Par 1A7	Temperaturdifferenz für "Maximale Temperatur im Pufferspeicher" beenden [K]
150	Funktion Par.1A5 beenden bei Temperatur im Pufferspeicher Funktion Par.1A5 AUS: Tsp2 ≤ Par.1A6 - Par.1A7
Par 1A8	Frostschutztemperatur Solarkollektortemperatur [°C]
-403	Kollektorpumpe mit maximaler Drehzahl aktivieren wenn: Tkol ≤ Par.1A8 (Hysterese: 5K)
Par 1A9	Ausgangsklemme Kollektorpumpe-Ausgang EIN/AUS
<u>Hinweis</u> :	Einstellbereich wie Par.118 Ansteuerung mit einem Relaisausgang. Bei drehzahlgeregelter Pumpe als EIN/AUS-Signal verwendba
Par 1AA	Ausgangsklemme Kollektorübertemperatur ausgeben
<u>Hinweis:</u>	Einstellbereich wie Par.118 "Kollektorübertemperatur" und "Funktion 1A5 aktiv" anzeigbar
Par 1Ab	Durchflussmenge der Kollektorpumpe [I/h]
02000	Durchflussmenge der Pumpe des Kollektorkreises bei 100% Drehzahl
Par 1Ac	Energievolumen des Kollektors [kJ/l*K]
3.504.50	Energievolumen des Kollektors
Par 1Ad	Kollektorübertragungsfaktor[%]
0100	100=ideale Energieübertragung
Par 1AF	Kollektorfläche [m²]
099.99	<u>Hinweis:</u> Max. Kollektorleistung=Par.1AF * 0.8kW
Konfiguration	on für Regelung PWM1 und 2
Par 1b0	Periodendauer des PWM1-Signales [s]
0.160	Periodendauer PWM1-Signal für drehzahlgesteuerte Pumpe
Par 1b1	Minimales PWM1-Signal [%]
0100	Minimales PWM-Signal, wenn der Ausgang PWM aktiviert ist
Par 1b2	Maximales PWM1-Signal [%]
0100	Maximales PWM1-Signal, wenn der Ausgang PWM aktiviert ist
Par 1b3	Mode PWM1
0	Normal

Parameterliste



Don 4h 4	Towns and the last included a DMMAA City of FOOT
Par 1b4	Temperatur bei minimalem PWM1-Signal [°C]
-125125	Minimales PWM1-Signal bis zur eingestellten Temperatur wirksam
Par 1b5 -125125	Temperatur bei maximalem PWM1-Signal [°C]
	Maximales PWM1-Signal ab der eingestellten Temperatur wirksam
Par 1b6	Lüfter P-Band [K] D. Bond des DWM Ausgenges zur Ansteuerung des Lüfters
	P-Band des PWM-Ausganges zur Ansteuerung des Lüfters
Par 1b7	Lüfterdrehzahl bei "Hand" und "Standby" [%] Lüfterdrehzahl
Par 1bA	Periodendauer des PWM2-Signales [s]
0.160	Periodendauer des PWMz-Signales [s] Periodendauer PWM-Signal für drehzahlgesteuerte Pumpe
Par 1bb	Minimales PWM2-Signal [%]
0100	Minimales PWM2-Signal, wenn der Ausgang PWM aktiviert ist
Par 1bc	Maximales PWM2-Signal [%]
0100	Maximales PWM2-Signal, wenn der Ausgang PWM aktiviert ist
Par 1bd	Mode PWM2
0	Normal
1	Invers
Par 1bE	Temperatur bei minimalem PWM2-Signal [°C]
-125125	Minimales PWM2-Signal bis zur eingestellten Temperatur wirksam
Par 1bF	Temperatur bei maximalem PWM2-Signal [°C]
-125125	Maximales PWM2-Signal ab der eingestellten Temperatur wirksam
Konfiguration	on für WW-elektrisch WW-elektrisch, ext. Eingang
0	Keine Funktion
1 2 3	Ext. Eingang WW-elektrisch Ext. Eingang WW-elektrisch oder im Sommerbetrieb Ext. Eingang WW-elektrisch, nur im Sommerbetrieb
Par 1c2	WW-elektrisch, Pufferspeichertemperatur-Abhängigkeit
0 1 2	Keine Funktion Pufferspeichertemperatur zu tief Pufferspeichertemperatur zu tief, nur im Sommerbetrieb
Par 1c3	Freigabe WW-elektrisch mit Pufferspeicher [K]
-2020 <u>Hinweis:</u>	Pufferspeichertemperaturdifferenz zur Solltemperatur Die Warmwasserladung wird freigegeben, sobald die Temperaturdifferenz zwischen Warmwassersollwert und Pufferspeicher den hier eingestellten Wert erreicht hat.
Par 1c4	WW-elektrisch Handbetriebsart
1 2 3 4	WW Sollwert Frostschutz WW Sollwert reduziert WW Sollwert normal WW Sollwert Legionellenschutz
Par 1c5	WW-elektrisch WP-Störung
3	Keine Funktion WW-Sollwert reduziert WW-Sollwert normal WW-Sollwert reduziert hat bei WP-Störung Vorrang
Par 1c6	WW-elektrisch WW-Temperatur-Abhängigkeit
2 3	Keine Funktion WW-Temperatur > WW-Sollwert reduziert WW-Temperatur > WW-Sollwert normal Bei Handbetriebsart und WP-Störung wirkt die WW-Temperatur-Abhängigkeit nicht

Parameterliste



Par 1c7	WW-elektrisch Funktionalität Bivalenzschaltpunkt		
0	·		
1	·		
2	Bivalenzschaltpunkt mit Aussentemperatur		
Par 1c8	WW-elektrisch Bivalenzschaltpunkt [°C]		
-2020	2020 Temperatur für Freigabe WW-elektrisch (Par.1c7)		
Par 1c9	WW-elektrisch Verzögerung [min]		
0600	Die Verzögerung ist im Zusammenhang mit Par.1c7 aktiv		
Par 1E0	Abtomore a compart Imin		
Konfigurat	ion für Wärmepumpen		
. uu	Abtauverzögerung 1 [min]		
099	Abtau über Pressostat: Min. Verzögerung bei Ta=-1°C		
099	Abtau über Pressostat: Min. Verzögerung bei Ta=-1°C		
	Abtau über Pressostat: Min. Verzögerung bei Ta=-1°C Abtau mit ΔT-Überwachung: Abtauverzögerung Abtauverzögerung 2 [min] Abtau über Pressostat: Min. Verzögerung bei Ta=-10°C		
099 Par 1E1	Abtau über Pressostat: Min. Verzögerung bei Ta=-1°C Abtau mit ΔT-Überwachung: Abtauverzögerung Abtauverzögerung 2 [min]		
099 Par 1E1 099	Abtau über Pressostat: Min. Verzögerung bei Ta=-1°C Abtau mit ΔT-Überwachung: Abtauverzögerung Abtauverzögerung 2 [min] Abtau über Pressostat: Min. Verzögerung bei Ta=-10°C		
099 Par 1E1 099	Abtau über Pressostat: Abtau mit ΔT-Überwachung: Abtauverzögerung 2 [min] Abtau über Pressostat: Abtau mit ΔT-Überwachung: Min. Verzögerung Min. Verzögerung Abtauverzögerung Min. Verzögerung Abtau über Pressostat: Abtau mit ΔT-Überwachung: Abtausperrzeit		
099 Par 1E1 099 Par 1E2	Abtau über Pressostat: Min. Verzögerung bei Ta=-1°C Abtau mit ΔT-Überwachung: Abtauverzögerung Abtauverzögerung 2 [min] Abtau über Pressostat: Min. Verzögerung bei Ta=-10°C Abtau mit ΔT-Überwachung: Abtausperrzeit Maximale Abtauzeit [min]		
099 Par 1E1 099 Par 1E2 099	Abtau über Pressostat: Min. Verzögerung bei Ta=-1°C Abtau mit ΔT-Überwachung: Abtauverzögerung Abtau über Pressostat: Min. Verzögerung bei Ta=-10°C Abtau über Pressostat: Min. Verzögerung bei Ta=-10°C Abtau mit ΔT-Überwachung: Abtausperrzeit Maximale Abtauzeit [min] Maximale Abtauzeit (Ausgang Abtauung aktiv, Ventilator AUS)		
099 Par 1E1 099 Par 1E2 099 Par 1E3	Abtau über Pressostat: Min. Verzögerung bei Ta=-1°C Abtau mit Δ T-Überwachung: Abtauverzögerung Abtauverzögerung 2 [min] Abtau über Pressostat: Min. Verzögerung bei Ta=-10°C Abtau mit Δ T-Überwachung: Abtausperrzeit Maximale Abtauzeit [min] Maximale Abtauzeit (Ausgang Abtauung aktiv, Ventilator AUS) Abtaustillstandzeit [min]		
099 Par 1E1 099 Par 1E2 099 Par 1E3 099	Abtau über Pressostat: Min. Verzögerung bei Ta=-1°C Abtau mit ΔT -Überwachung: Abtauverzögerung Abtauverzögerung 2 [min] Abtau über Pressostat: Min. Verzögerung bei Ta=-10°C Abtau mit ΔT -Überwachung: Abtausperrzeit Maximale Abtauzeit [min] Maximale Abtauzeit (Ausgang Abtauung aktiv, Ventilator AUS) Abtaustillstandzeit [min] Stillstandzeit nach Abtauzeit (Stillstandzeit vor Start Abtauverzögerung) Maximalbegrenzung WP-Vorlauffühler 1 [°C] Maximalbegrenzung AUS		
099 Par 1E1 099 Par 1E2 099 Par 1E3 099 Par 1E4	Abtau über Pressostat: Min. Verzögerung bei Ta=-1°C Abtau mit ΔT -Überwachung: Abtauverzögerung Abtauverzögerung 2 [min] Abtau über Pressostat: Min. Verzögerung bei Ta=-10°C Abtau mit ΔT -Überwachung: Abtausperrzeit Maximale Abtauzeit [min] Maximale Abtauzeit (Ausgang Abtauung aktiv, Ventilator AUS) Abtaustillstandzeit [min] Stillstandzeit nach Abtauzeit (Stillstandzeit vor Start Abtauverzögerung) Maximalbegrenzung WP-Vorlauffühler 1 [°C] Maximalbegrenzung aus erreicht: WP AUS		

1150	Maximalbegrenzung erreicht: WP 2 (Stufe 2)
inwaie:	Für Regrenzungen über 90°C (z.B. der Heis

0 Maximalbegrenzung AUS

<u>Hinweis</u>: Für Begrenzungen über 99°C (z.B. der Heissgastemperatur) muss ein PT1000-Fühler eingesetzt werden

Par 1E6	Frostschutztemperatur WP [°C]	
-3520	Minimalbegrenzung der Primärtemperatur rsp. der WP-Vorlauftemperatur bei Luft/Wasser-WP Auflösung in 0.5°C-Schritten)
Hinweis:	Bei Wasser-Wasser- und Luft/Wasser-WP ist der Bereich auf 2.020.0 limitiert	

Par 1E7	Maximalbegrenzung WW-Solltemperatur bei WP [°C]
099	Maximal einstellbarer Warmwasser-Sollwert bei WW-Ladung mit WP

Par 1E8	Frostschutztemperatur WP 2 [°C]
-3520	Frostschutztemperatur für WP 2 (bei Kombi oder 2 unabhängigen WP)

Par 1E9	Filter Verdampferdruckfühler [s]
-3520	Prosischutzternperatur für WF 2 (bei Kombi oder 2 unabhängigen WF)

0120	Zeitkonstante des Filters	
------	---------------------------	--

Par 1EA Ausgangsklemme Pufferspeicher-Ladepumpe Einstellbereich wie Par.118

Par 1Eb Abtaumethode

- 0 Keine Abtauung
- 1 Differenz von Verdampfer- und Sauggastemperatur
- 2 Differenz von Aussen- und Verdampfertemperatur
- 3 Differenz von Aussen- und Sauggastemperatur
- 4 Differenzwächter über Verdampfer
- 5 Niederdruckpressostat

Par 1Ec Ausgangsklemme WP Stufe 2

Einstellbereich wie Par.118



Par 1Ed	Ausgangsklemme WP-Primärpumpe, Ventilator					
<u>Hinweis</u> :	Einstellbereich wie Par.118 Bei Direktverdampfer-WP mit Absaugfunktion wird über diesen Ausgang das Magnetventil angesteuert. Aktivierung der Funktion über Par.12x=56: Absaugpressostat (Par.18A und 18b auf 0 setzen!)					
Par 1EE	Ausgangsklemme WP-Primärpumpe 2/Ventilator 2					
	Einstellbereich wie Par.118					
Par 1EF	Ausgangsklemme Abtau/Kühlen					
	Einstellbereich wie Par.118					
Par 1Eh	Aussentemperaturfreigabe Abtauvorgang [°C]					
530	. Maximale Aussentemperatur bei Abtauung mit ΔT-Überwachung					
Par 1EJ	Endtemperatur Abtauvorgang [°C]					
240	Endtemperatur Verdampfer bei Abtauung mit ΔT-Überwachung					
Par 1EL	Schaltdifferenz ∆T-Überwachung [K]					
110	. Schaltdifferenz bei Abtauung mit ΔT-Überwachung					
Par 1En	Minimale Verdampfertemperatur [°C]					
-5010	. Minimale Verdampfertemperatur bei Abtauung mit ΔT-Überwachung					
Par 1EP	Temperaturdifferenz für Abtauung und Frostüberwachung [K]					
150	Bei Luft/Wasser-WP bei Abtauung mit ΔT-Überwachung gilt der eingestellte Wert als Grundreferenz bei Ta=-30°C (entspricht der Leistung des Verdampfers bei Ta=-30°C). Bei Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-WP mit aktivierter Frostüberwachung (Par.10P=1: Frostgefa					
Par 1Er	Ausgangsklemme Pufferspeicher-Ladepumpe 2					
	Einstellbereich wie Par.118					
Par 1Et	Ventilatormode beim Abtauen					
3 4	Nur Ventilator bei Aussentemperatur > Par.1EU Mit Ventilator bei Aussentemperatur > Par.1EU Wie 2, dann ohne Ventilator					
Par 1EU	Aussentemperatur für Freigabe Ventilator [°C]					
420	Aussentemperatur > dieser Wert => Abtaumethode mit Ventilator					
Par 1Ey	Pumpenmode beim Abtauen					
1	Nur Zonenpumpe oder Pufferspeicherladepumpe EIN Alle Pumpen AUS Alle Pumpen EIN					

Abtaufunktionen

Es bestehen diverse Methoden des Abtauens, die mit dem Parameter 1Eb angewählt werden können. Entsprechend der gewählten Methode wird die Abtauung aufgrund unterschiedlicher Kriterien gestartet und beendet. Für die Methoden 1..4 (Par.1Eb=1..Par.1Eb=4) wird die Überwachung der Vereisung des Verdampfers aktiviert, wenn die Aussentemperatur unter den eingestellten Wert von Par.1Eh sinkt.

Wird die Abtauung dreimal über die maximale Abtauzeit (Par.1E2) und nicht über die Abtauendtemperatur (Par.1EJ) beendet, wird der Error 47 (Erfolgloses Abtauen: Durch ungenügende Leistung für's Abtauen z.B. durch Kältemittelverlust usw.) angezeigt und ein zyklisches Abtauen ("EIN" während der eingestellten Zeit Par.1E0/1E1 und Abtauen während der Zeit Par.1E2) eingeleitet. Das zyklische Abtauen wird auch bei einem Fehler eines für die Abtauung wichtigen Fühlers gestartet.

Abtauung durch ΔT-Überwachung zwischen Verdampfertemperatur und Sauggastemperatur (oder -druck) (Par.1Eb=1)

Diese Methode überwacht die Temperatur-Differenz zwischen der Verdampfertemperatur (Par.12x=35) und der Sauggastemperatur (Par.12x=37) oder der berechneten Temperatur aus dem gemessenen Sauggasdruck (Par.12x=34).

Nach der Abtauverzögerung 1 (Par.1E0) führt der Regler eine ΔT-Referenzmessung durch. Da dieser Wert eine Momentanaufnahme ist und sich die Leistung der Wärmepumpe in Abhängigkeit der Aussentemperatur verändert, wird der Referenz-



wert korrigiert. Als Grundreferenz für die Schiebung gilt der eingestellte Wert des Parameters 1EP. Dieser Wert entspricht der Verdampferleistung bei einer Aussentemperatur von -30°C. Überschreitet das aktuelle ΔT den korrigierten Referenzwert um die Schaltdifferenz (Par.1EL), wird die Abtauung eingeleitet.

Bei 2-stufigen Wärmepumpen wird beim Zuschalten der 2.Stufe die Abtauung verhindert und nach Ablauf der Verzögerung eine Referenz für die 2.Stufe gemessen und überwacht. Beim Zurückschalten wird nach der Verzögerung wieder die Referenz der 1.Stufe überwacht.

Die Abtauung wird beendet, wenn die Verdampferoberflächentemperatur den eingestellten Wert (Par.1EJ) überschreitet oder unterbrochen, wenn die maximale Abtauzeit (Par.1E2) erreicht wird. Eine neue ΔT-Referenzmessung wird nur durchgeführt, wenn die Abtauung beendet und nicht unterbrochen worden ist.

Abtauung durch ΔT-Überwachung zwischen Aussentemperatur und Verdampfertemperatur (Par.1Eb=2)

Diese Methode funktioniert auf die gleiche Art wie die oben beschrieben ist. Verglichen wird zwischen der Aussentemperatur (WP-Primärtemperatur Par.12x=33) und der Oberflächentemperatur des Verdampfers (Par.12x=35). Wird kein Primärfühler konfiguriert, übernimmt der Aussenfühler Ba (Par.124=1) dessen Funktion.

Abtauung durch ∆T-Überwachung zwischen Aussentemperatur und Sauggastemperatur (Par.1Eb=3)

Im Unterschied zu obiger Methode wird die Aussentemperatur (WP-Primärtemperatur Par.12x=33) mit der Sauggas(druck)temperatur (Par.12x=34 rsp. 37) verglichen.

Abtauen durch Druckdifferenzwächter und der Verdampfertemperatur (Par.1Eb=4)

Bei dieser Methode wird die Vereisung mit Hilfe eines Druckdifferenzwächters über dem Verdampfer festgestellt. Nach Ablauf der Verzögerungszeit (Par.1E0: Die Laufzeit der Wärmepumpe wird aufsummiert) wird die Abtauung gestartet. Die Abtauung wird beendet, wenn die Verdampfertemperatur den Wert von Par.1EJ überschreitet oder abgebrochen, wenn die maximale Abtauzeit (Par.1E2) erreicht ist.

Abtauen durch Niederdruck-Pressostat (Par.1Eb=5)

Beim Ansprechen des Pressostaten, wird eine Abtauverzögerung entsprechend der Aussentemperatur (Par.1E0 für -1°C und Par.1E1 für -10°C) berechnet. Während dem Betrieb der Wärmepumpe wird die Laufzeit aufsummiert bis die Abtauung gestartet wird. Für die Abtauung wird der Ventilator ausgeschaltet und das Abtauventil geschaltet. Die Speicherlade- und/oder Zonenpumpen laufen weiter.

Die Abtauung wird beendet, wenn der Pressostat zurückschaltet oder unterbrochen, wenn die maximale Abtauzeit (Par.1E2) erreicht ist.

Wahl der Abtaustufe bei 2-stufigen Wärmepumpen

Mit Par.1nE kann gewählt werden, mit welcher Stufe die Abtauung ausgeführt wird.

Varianten zu den Grundmethoden:


1. Abtauen ohne Zonen- oder Pufferspeicherpumpen

Sollen während der Abtauung die Zonen- und/oder Pufferspeicherpumpen nicht laufen, so ist der Par.1Ey entsprechend einzustellen.

2. Abtauen mit Hilfe des Ventilators

Soll nur mit dem Ventilator abgetaut werden (z.B. bei Luft/Luft-Wärmepumpen ohne Verdichter und Abtauventil), so ist nach der Wahl der Methode (Par.1Eb) mit dem Parameter 1Et der Ventilator-Mode zu wählen. Je nach Mode definiert man, bis zu welcher Aussentemperatur der Ventilator abtaut oder die Abtauung unterstützt.

Diagramm der Abtauung durch ΔT -Überwachung





Konfiguration für Zusatzheizung Stufe 3 (E-Heizstab, Brenner, etc.)

Par 1F0	Stufe 3 Hydraulik
0	AUS
1	Nur im Heizbetrieb
	Nur bei WW-Ladung
	Im Heizbetrieb oder bei WW-Ladung wirksam
	Nur im Heizbetrieb ohne Bedingung Nur bei WW-Ladung ohne Bedingung
	Im Heizbetrieb oder bei WW-Ladung wirksam ohne Bedingung
	Par.1F0=1, 2 oder 3: Bei WP-Störung im Heizbetrieb wird auf Sollwert "reduziert" geregelt.
	Par.1F0=5, 6 oder 7: Bei WP-Störung im Heizbetrieb wird auf Sollwert "normal" geregelt.
Par 1F1	Ausgangsklemme Stufe 3
	Einstellbereich wie Par.118
Par 1F2	Funktionalität Bivalenzschaltpunkt (Stufe 3)
0	Bivalenzschaltpunkt nicht verwendet (Stufenfreigabe unabhängig vom Bivalenzschaltpunkt)
1	Bivalent parallel (bivalent aktiv: Stufe 3 gleichzeitig mit Stufe 1 resp. 2 aktivierbar)
21	Bivalent alternativ (bivalent aktiv: Stufe 3 anstatt Stufe 1 resp. 2 aktivierbar)
31	
Par 1F3	Bivalenzschaltpunkt Stufe 3 [°C]
-3020	Aussentemperatur für Freigabe
Par 1F4	Schaltdifferenz der Stufe 3 (SD3) [K]
220	Schaltdifferenz Ansteuerung Stufe 3
Par 1F5	Minimale Einschaltverzögerung Stufe 3 [min]
060	Minimale Einschaltverzögerungszeit, lastabhängig (Einschaltzeitpunkt durch SD3 bestimmt)
Par 1F6	Bivalenzschaltpunkt 2 Stufe 3 [°C]
-3020	Aussentemperatur für Sperre der 1. resp. 2.Stufe bei Mode "bivalent parallel, dann bivalent alternativ"
Par 1F7	Ausgangsklemme Stufe 3b
	Einstellbereich wie Par.118
Par 1F8	Minimale Einschaltverzögerung Stufe 3b [min]
0120	Minimale Einschaltverzögerungszeit, lastabhängig (Einschaltzeitpunkt durch SD3 bestimmt)
Par 1F9	Stufe 3 Position
0	Im Pufferspeicher
1	Im WP-Vorlauf
Par 1FA	Stufe 3, WW-Ladung
0	WP EIN
1	WP AUS bei WP-Vorlaufbegrenzung

- WP AUS bei WP-Vorlaufbegrenzung
 WP AUS bei WW-Temperatur > WW-Sollwert reduziert
- 3 WP AUS bei WW-Temperatur > WW-Sollwert normal



Konfiguration für Zusatzfunktionen Solar

Par 1h0 Überschreitung Pufferspeichertemperatur für F						Freigabe R	reigabe Raumsollwerterhöhung [K]			
080 Überschreitung Pufferspeichertemperatur 2 für Erhöhung Raumsollwert							Raumsollwert			
Par 1h1	Freigabe der Raumsollwerterhöhung									
0	AUS									
1	1 EIN									
2 EIN, bei Heizbetriebsarten auch bei Frostschutz										
Par 1h2 IIII	Raum	sollwertüb	erhöhung	[K]						
OK	1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:			
06	Raum	sollwertübe	erhöhung		•		·			
Par 1h6	Ausga	Ausgangsklemme Raumsollwertüberhöhung								
							•			

Einstellbereich wie Par.118

Konfiguration für Kühlbetrieb

Par 1J0 🎹		Kühlen							
○K		1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:	
	3	Kühlen b Nur Kühl	ohne Bival bivalent pa en, ohne	Bivalenzst	alenzschal rategie	•	mmer Par. kt Sommer	•	
Par 1J1		Raumsc	haltdiffere	enz bei Ra	umregelu	ng [K]			
0.43.0		Regeldiff	erenz wirl	kend auf F	Raumtemp	eratur			
Par 1J2		Raumsc	haltdiffere	enz bei Ra	umregelu	ng 2.Stufe	∍[K]		
0.45.0		Regeldiff	erenz wirl	kend auf F	Raumtemp	eratur			
Par 1J3 🎹		Sommer	-Kühlgrer	nzenauton	natik [K]				
○K		1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:	
-1010		Tempera	turdelta fü	ir Umscha	ltung auf	Kühlbetrie	b bei höhe	erer Aussentemperatur	
Par 1J4 🎹		Fixpunk	t Raumso	llwert bein	n Kühlen,	bei 20°C [°C]		
○K		1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:	
1030		Fixpunkt	Raumsoll	wert bei h	nöherer Au	ussentemp	eratur		
Par 1J5 🎹		Steilheit	Raumsol	lwert-Som	merschie	bung (Fal	ktor)		
OK		1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:	
0.05.0		Steilheit	der Raur	nsollwerts	chiebung				
Par 1J6		Bivalenz	schaltpu	nkt Somm	er [°C]				
040		Aussente	emperatur	für Freiga	be Stufe 2	2 im Kühlb	etrieb		
Par 1J7		Minimal	e Kreisten	nperatur b	eim Kühle	en, bei 20°	°C [°C]		
OK		1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:	
099		Zur Bere	chnung d	er gleitend	den Vorlau	ıfminimalb	egrenzung	im Kühlbetrieb	
Par 1J8 IIII		Minimal	e Kreisten	nperatur b	eim Kühle	en, bei 40°	°C [°C]		
OK		1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:	
099		Zur Bere	chnung d	er gleitend	den Vorlau	ıfminimalb	egrenzung	im Kühlbetrieb	
Par 1J9 IIII		Absolut	minimale	Kreistem	peratur be	im Kühleı	n [°C]		
○K		1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:	
099		Absolute	Vorlaufm	inimalbegr	enzung in	n Kühlbet	rieb		
Par 1JA		Art der E	egrenzun	g beim Kü	ihlen				
	0	Begrenzi	ung wirkt a	auf Vorlaut	temperatu	ır			


¹ Begrenzung wirkt auf Rücklauftemperatur



Par 1Jb IIII	Freig	abe der Kühl	ung				
OK	1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:
0		natisch nach					
1							onen "Heizen", "Kühlen" und "Auto")
2		`	bedienung	mit Schlei	Descriaitei	mii Posiii	onen "Heizen", "Kühlen" und "Nur Lüften"
Par 1Jc		vkühlen					
0 1		Funktion rimärpumpe,	ohno Zon	onnumno			
2		rimärpumpe,					
3					ie Ansteue	erung der	Lüfterstufen oder Drehzahl genutzt)
4		Primärpump					
9	Ohne	Primärpump	e, ohne ∠	conenpump	oe		
Par 1Jd	Ausg	angsklemme	Passivki	ihlen			
	Einste	ellbereich wie	e Par.118				
Par 1JE	ΔT für Umschaltung Passivkühlen [K]						
220	Temp	eraturdifferer	nz für Frei	gabe Pass	sivkühlen	(Raumsoll	wert - Primärtemperatur)
Par 1JF	Scha	Itdifferenz Pa	assivkühle	en [K]			
210	Scha	tdifferenz für	Passivkül	nlen			
Par 1Jh	Abso	lute minimal	e WP-Tem	peratur b	eim Kühle	en [°C]	
699	Minim	ale Tempera	tur beim k	Cühlen mit	WP (WP-	Vorlauf od	er -Rücklauf)
Par 1JJ	Festsollwert Kühlen [°C]						
099	Festwert im Sommer (Par.14r) oder "Ext. minimale Temperatur beim Kühlen" (Par.12X=62, 66)						
Par 1JL IIII	Raun	neinfluss bei	m Kühlen	[%]			
OK	1:	2:	3:	4:	5:	6:	7:
100999	Raum	neinfluss beir	m Kühlen				
Par 1Jn	Pass	ivkühlen Mod	de				
							I

- 0 Nur Passivkühlen
- 1 Bei Raumtemperautur Primärtemperatur > Par.1JE
- 2 Bei Raumtemperautur Primärtemperatur 2 > Par.1JE

Diagramm der Sollwerte beim Kühlen





Par 1JP		Kühlen und Pufferspeicher	
	0	Passivkühlen hinter Pufferspeicher	
	1	Kühlen mit Pufferspeicher, mit Pufferspeicherladepumpe	
	2	Kühlen mit Pufferspeicher, ohne Pufferspeicherladepumpe bei Passivkühlen	
	3	Kühlen ohne Pufferspeicher, mit Pufferspeicherladepumpe	
	4	Kühlen ohne Pufferspeicher, ohne Pufferspeicherladepumpe bei Passivkühlen	
Par 1Jr		Aktivkühlen Hydraulik	
	0	Wie Heizen	•


1 Ohne Zonenpumpe

Konfiguration für kontrollierte Wohnungslüftung

Par 1L0		Lüften-Sequenz	
	0 1 2 3	Kein Lüften WP2, Grundlast bei Heizen WP1, WP2 Raumregelung Lüften unabhängig	
Par 1L1		Lüften intermittierend [min/h]	
160	0	Lüfter AUS Lüfter EIN [min/h]	
Par 1L2		Offset Zuluft Sommer [K]	
-1010		Offset Zuluft gegenüber Vorlauf im Kühlbetrieb	
Par 1L4		Freie Kühlung [K]	
0.15.0	0	AUS Delta Ta/Tr (freie Kühlung aktiv)	
Par 1L6		Lüfter-Stufenschaltung	
	0 1 2	AUS Parallel Seriell	
Par 1L7		Ausgangsklemme Lüfter 1.Stufe	

Einstellbereich wie Par.118

Diagramm der Sollwerte beim Lüften



Parameterliste



Par 1L8		Ausgangsklemme Lüfter 2.Stufe
		Einstellbereich wie Par.118
Par 1L9		Ausgangsklemme Lüfter 3.Stufe
		Einstellbereich wie Par.118
Par 1LA		Ausgangsklemme Abtau/Kühlen 2. Stufe
		Einstellbereich wie Par.118
Par 1Lb		Ausgangsklemme freie Kühlung
		Einstellbereich wie Par.118
Konfigi	uratio	on für WP-Zusatzfunktionen
Par 1n0		MOP (max. operating pressure)
	0	AUS
		EIN mit Verdampfertemperatur EIN mit Sauggastemperatur
Par 1n1		MOP-Sollwert [°C]
060		MOP-Sollwert
Par 1n2		MOP-Schaltdifferenz [K]
220		MOP-Schaltdifferenz
Par 1n3		Stillstandszeit bei Umschaltung Abtauen/Kühlen [s]
	0300	Stillstandszeit beim Umschalten Abtauen/Kühlen (siehe Par.1nA)
Par 1n4		Kondensator-Frostschutz
	_	AUS
		EIN mit WP-Vorlauftemperatur
		EIN mit Sauggastemperatur EIN mit Kondensatortemperatur
		EIN mit Kondensatorfrostschutz-Pressostat
		Kondensator- und WP-Frostschutz mit Kondensatortemperatur (Par.12x=39)
		Wie 31, mit Wiedereinschaltverzögerung (Par.14h) Wie 37, mit Wiedereinschaltverzögerung (Par.14h)
		Wie 39, mit Wiedereinschaltverzögerung (Par.14h)
	163	Wie 63, mit Wiedereinschaltverzögerung (Par.14h)
Par 1n5		Kondensator-Frostschutz Sollwert [°C]
-2030		Frostschutzsollwert
Par 1n6		Kondensator-Frostschutz Schaltdifferenz [K]
210		Frostschutzschaltdifferenz
Par 1n7		Kondensator-Frostschutz Mode 3. Stufe
	0 1	3.Stufe EIN mit Verzögerung (Par.1F5)3.Stufe EIN ohne Verzögerung und ohne Einfluss Bivalent-Funktion
Par 1n8		Mode WP-Frostschutz
		Abschaltung WP
	1	WP-Frostschutz verriegelt WP (Kondensator-Frostschutz schaltet WP nur ab) Kondensator-Frostschutz verriegelt WP (WP-Frostschutz schaltet WP nur ab)
		Wie 1 und 2 (WP- und Kondensator-Frostschutz verriegeln WP)
		WP-Frostschutz AUS
Par 1n9		Schaltdifferenz WP-Frostschutz [K]
210		Schaltdifferenz zu Par.1E6 und 1E8
Par 1nA		Mode Stillstandszeit beim Umschalten Abtauen/Kühlen
		Bei EIN und AUS
		Bei EIN und AUS mit AUS-Entlastung Bei AUS mit Entlastung
		Bei EIN und AUS mit Entlastung

Parameterliste



Par 1nb		Ausgangsklemme Heizen
		Einstellbereich wie Par.118
Par 1nc		Sollwertschiebung nach Temperaturdifferenz zwischen Verdampfer und Kondensator
	0	AUS
	39	Temperaturdifferenz zwischen Verdampfer und Kondensator
Par 1nd		Max. Temperaturdifferenz für Sollwertschiebung [K]
2080		Max. Temperaturdifferenz für Sollwertschiebung
Par 1nE		Wahl der Abtaustufe
	0	Abtauen mit aktueller Stufe
	1	Abtauen mit Stufe 1
	3	Abtauen mit Stufe 2 Abtauen mit Stufe 1 und 2
Par 1nF		2-Punkt-Funktion
<u> </u>	0	Keine Funktion
	1	WP-Sollwert > Par.1nJ, ausser bei Abtauen
	2	WP-Sollwert > Par.1nJ, auch bei Abtauen
	3	WP-Vorlaufistwert > Par.1nJ
	4	WP-Primärtemperatur 2 > Par.1nJ
Par 1nh		2-Punkt-Funktion Ausgangsklemme
		Einstellbereich wie Par.118
Par 1nJ		2-Punkt-Funktion Sollwert [°C]
0150		Sollwert
Par 1nL		2-Punkt-Funktion Schaltdifferenz [K]
220		Schaltdifferenz
Par 1nn		Einschaltverzögerung Ventilator nach Abtauen [s]
099		Verzögerungszeit
IZ = £!	1:	on für Ookssinsenka deessaksens
	uratio	on für Schwimmbadregelung
Par 1P0		Schwimmbadkreis
	0	Keine Funktion
- 454	17	Heizkreis, der für die Schwimmbadregelung verwendet wird
Par 1P1		Schwimmbad-Hydraulik
	1 2	Ladepumpe ab Energieerzeuger oder Pufferspeicher Umlenkventil
		Ladepumpe vor Pufferspeicher
		Umlenkventil vor Pufferspeicher
	11	Mischer ab Pufferspeicher
Par 1P2		Schwimmbad-Vorrang (nur bei Pufferspeicher mit 2 Fühler)
	0	Keine Funktion
	1	Teil-Vorrang
		Die Schwimmbad-Ladung erfolgt nur wenn der Pufferspeicher durchgeladen ist.
Par 1P3		Schwimmbad-Maximalbegrenzung [°C]
1045		Max. Schwimmbad-Temperatur
Par 1P4		Schwimmbad-Schaltdifferenz [K]
110		Schaltdifferenz für Schwimmbadregelung
Par 1P5		Schwimmbad-Ladung bei Passivkühlen
_	_	

0 Keine Funktion

Parameterliste



Bemerkungen:

Nur ein Mischerkreis kann als Schwimmbadkreis konfiguriert werden. Sind 2 Mischerkreise (Par.110=4) parametriert, kann Mischerkreis 1 nur bei einem RDO384A-Regler als Schwimmbadkreis definiert werden.

Messung der Schwimmbad-Temperatur:

Zur Messung der Schwimmbad-Temperatur muss der dem Kreis entsprechende Raumfühler konfiguriert werden.

Ext. Schwimmbad-Freigabe:

Es kann nur eine externe Schwimmbad-Freigabe definiert werden:

- RDO3x4A: Par.12x=61
- RZM510A: Par.12P=61 (Eingang Ext.2)

Anzeige bei Schwimmbad-Ladung:

Der WP-Zustand bei Schwimmbadladung wird mit "50" angezeigt. (ausser bei Mischer)

Parameter für Schwimmbad-Regelung:

Bei Schwimmbad-Regelung mit Mischer sind folgende Parameter gültig:

- 112: Mischer-Antrieb-Charakteristik
- 113: Mischer-Laufzeit
- 153: Vorlaufminimalbegrenzung Mischer
- 154: Vorlaufmaximalbegrenzung Mischer
- 168: Überhöhung Energieerzeuger-/Vorlauftemperatur Mischer
- 180: Tages-Heizgrenzenautomatik
- 183: Schwimmbadtemperatureinfluss auf Vorlaufsollwert (Wert 0 wird als 100% interpretiert)

Fachmannebene II



8 Fachmannebene II: Relaistest, Applikationswahl, etc.

In dieser Ebene können Zähler gesetzt oder gelöscht, Relaisausgänge getestet und die Zustände der externen Eingänge betrachtet werden.



Mehrere Relais können gleichzeitig eingeschaltet sein. Um Beschädigungen an der Anlage oder Anlagekomponenten zu vermeiden, ist vor Aktivierung der Relais das Elektroschema der Anlage zu konsultieren.

Bei aktivem Relaistest sind die Regelfunktionen ausgeschaltet. Falls dieselben Relais betroffen sind, lassen sich Funktionen oder Komponenten nicht gleichzeitig aktivieren, da die Kontakte sich gegenseitig blockieren. Diese Funktionen sind mit ¦ Balken ¦ markiert.

Einstieg in Fachmannebene II:

Der Zugang erfolgt mit dem gleichen Verfahren wie in Fachmannebene I. Tastenbedienung und Anzeige sind ähnlich wie für Benutzerebene II.

Zähler setzen oder löschen

ONº +30 120 : Zähler 30 z.B. steht auf 120 Stunden

+30 80 : Neuer Zählerstand mit Tasten - / + eingeben

→ +30 0 : Zähler auf "0" zu setzen, Taste → für 5 Sekunden drücken

Zählerzuordnung:

Par.	Zähle	er:	
+30	30	Betriebsstunden [h]	Stufe 1
+31	31	Betriebsstunden [h]	Stufe 2
+33	33	Betriebsstunden [h]	Stufe 3
+34	34	Betriebsstunden [h]	Kollektorpumpe
+36	36	Energie total [kW]	Kollektor
+37	37	Betriebsstunden [h]	WW-elektrisch
+40	40	Einschaltungen [Anzeige * 10]	Stufe 1
+41	41	Einschaltungen [Anzeige * 10]	Stufe 2
+43	43	Einschaltungen [Anzeige * 10]	Stufe 3
+47	47	Einschaltungen [Anzeige * 10]	WW-elektrisch
+48	81	Stand [-]	Zähler 1 (nur löschen)
+49	82	Stand [-]	Zähler 2 (nur löschen)

Relaistest

Ausgänge, die nicht zugeordnet sind:

Par.	Klem	ime:
+50	14	Relais WP Stufe 1
. E4	c	Dalaia OC

+51 6 Relais Q6 **+52** 7 Relais Q7

+53 8 Relais HK-Pumpe

+54 15 Relais WW-Ladepumpe **+55** 9 Relais MK1-Pumpe

+56 10 Relais Mischer AUF

+57 11 Relais Mischer ZU+58 24 Relais Ausgang PW

+58 24 Relais Ausgang PWM1+59 23 Relais Ausgang PWM2

+5A 44 Relais Q44 **+5b** 42 Relais Q42

+5c 41 Relais Q41

Fachmannebene II



Status der externen	Eingänge:
---------------------	-----------

Wochentag	1	2	3	4	5	6	7	
▲ =Eingang aktiv	A	A	A	A	A	A	•	
Klemme:	35	34	33	32	31	3	4	
Klemmenbeschriftung:	Ext.1	Ext.2	Bag	Bww	Bres	Bh1	Bh2	
Funktion:	Ext.1	Ext.2	Ext.3	WW-Th	Ext.5	Bh1	Bh2	
+52 Digitaleingang	2.1	2.2	2.3	2.4				I/O-Modul auf Kl. 34
+58 Digitaleingang	8.1	8.2	8.3	8.4				I/O-Modul auf Kl. 28
+59 Digitaleingang	9.1	9.2	9.3	9.4				I/O-Modul auf Kl. 27

Ausgänge für Mischerkreise:

Par. Klemme:

+65 9 Pumpe MK1+66 10 Mischer 1 AUF+67 11 Mischer 1 ZU

Die Geräte werden mit Par.90=0 (Einschaltsicherheit) ausgeliefert!

Applikationswahl oder Regler auf Grundeinstellung setzen:

ON♀ +90 0 : Applikationsregister anwählen

+90 x : Nummer der Applikation (siehe unten) einstellen

→ +90 x : Taste → 5 Sekunden drücken

Alle Parameter werden auf die Grundeinstellungen der gewählten Applikation zurück gesetzt.

Die einzelnen Applikationen sind in einem separaten Dokument beschrieben. Die einzelnen Applikationsbeschreibungen können bei uns bezogen oder von unserer Internetseite herunter geladen werden.

Löschen des Fehlerspeichers:

S-Er: Fehlerspeicher gelöscht

Zugriffskontrolle über Fachmannebene II und Schnittstelle:

ONº +95 00 : Anzahl Zugriffe (Feld 2)

+95 30.10 : Datum letzter Zugriff (Feld Uhrzeit) 1-7 +95 1999 : Jahr letzter Zugriff (Feld Uhrzeit)

Gerätetyp:

ONº +98 354 : Anzeige des Gerätetyps (354, 374 oder 384)

energy control

9 Abkürzungen

Ba : Aussenfühler

Bag (Bps) : Rücklauf-/Pufferspeicherfühler

Be : Verdampferfühler

Bh1 : Eingang Betriebsstunden Energieerzeuger Stufe 1
Bh2 : Eingang Betriebsstunden Energieerzeuger Stufe 2

Bk : Energieerzeugerfühler Bp1/2 : Primärfühler 1/2 Bps : Pufferspeicherfühler

Br : Raumfühler Bres : Reservefühler

Brü : Rücklaufbegrenzungsfühler
Bv : Vorlauffühler Mischer
Bwpv1 : WP-Vorlauffühler 1
Bwpv2 : WP-Vorlauffühler 2
Bww : Warmwasserfühler

dTR : Abweichung Raumtemperatur Sollwert zu gemessenem Wert

D-Bus : Gerätebus
HK : Zone
HKP : Zonenpumpe
I/O : I/O-Modul
LED : Leuchtdiode

MK : Mischerkreis
MKP : Mischerkreispumpe
M-HK : Mischerkreis

PWM : Ausgang (Pulsweitenmodulation)
RFB : Raumfernbedienung (Ferneinsteller)

RM : Relaismodul (externes Relais am Ausgang PWM anschliessbar)
RZM510A : Mischerkreismodule am Gerätebus (D-Bus) anschliessbar
S : Steilheit normiert (Heizkennlinie Fixpunkt, Auslegepunkt)

SD : Schaltdifferenz

SPP : Pufferspeicherladepumpe

standby : Bereitschaft; Hauptfunktion aus, Sicherheitsfunktionen ein

SW : Software: Im Rechner abgearbeitetes Programm

: Energieerzeugertemperatur

Ta : Aussentemperatur (Witterungs-)
Taausl : Aussentemperatur im Auslegepunkt
Tageb : Aussentemperatur gebäudebezogen
Taged : Aussentemperatur gedämpft
Tanl_f : Anlage-Frostschutztemperatur

Tkmax : Maximale Energieerzeugertemperatur
Tkmin : Minimale Energieerzeugertemperatur

Tkol : Kollektortemperatur

Tk

Tkoldiff : Temperaturdifferenz für Solarkollektorpumpe
Tksoll : Temperatur-Energieerzeuger, Sollwert

Tksoll_unbegr : Unbegrenzter Energieerzeugertemperatursollwert

Tk_Th : Energieerzeugertemperatur-Sollwert bei WW-Ladung mit Thermostat

Tps : Pufferspeichertemperatur
Trsoll : Temperatur-Raum, Sollwert
Tv : Vorlauftemperatur Mischer

Tvausl : Vorlauftemperatur Mischer im Auslegepunkt

Tvmax : Maximale Vorlauftemperatur Mischer
Tvmin : Minimale Vorlauftemperatur Mischer
Tvsoll : Temperatur-Vorlauf Mischer, Sollwert

Tww : Warmwassertemperatur

Twwsoll : Temperatur-Warmwasser, Sollwert

t_verz : Verzögerungszeit
WP : Wärmepumpe
WT : Wärmetauscher
WW : Warmwasser

WWel : Warmwasserladung elektrisch (durch Elektroeinsatz)



10 Protokoll: Sollwerte, Schaltuhr, ...

Regelgerät	Typ: RDO		SW-Vers	SW-Version:		
1					\exists	
Programmschalter	1				_	
l Anlagehydraulik	1		: <u>اس</u> :	⊨	\exists	
	lWP					
l	×				_;	
	<u> </u>				_;	
	 				_;	
<u> </u>	<u>' </u> :				_;	
<u> </u>					_;	
	1				<u> </u>	
Funktion Eingang Ext.	¦1:	¦2:	l3:	¦4:	<u> </u>	
<u> </u>	l5:	¦6:	¦7:	¦8:	<u> </u>	
Funktion Digitaleing. 2.x	¦1:	¦2:	¦3:	¦4:	_;	
Funktion Digitaleing. 8.x	¦1:	l2:	¦3:	¦4:		
Funktion Digitaleing. 9.x	¦1:	¦2:	¦3:	¦4:	_;	
Funktion Eingang Bh.	¦1:		¦2:		_[
	1		1		<u> </u>	
Datum/Name	1		1		Ī	

Energieerzeuger im RDO

1			-
Anlagehydraulik	¦WP	!	
	×	!	
	-	! !	
Datum/Name	-	! !	

Warmwasser im RDO			(④ =	Symbol 📥 sichtbar)
1				
Warmwassersollwert	¦ - X;) :	lφ:	lleg.:
l Anlagehydraulik	ا <u>ح</u> :			ļ
1				
Eingang Ext.	¦1:	¦2:	¦WW-Th:	: ¦WWel: ¦
l Wochentag l ein ☆	l aus) 🔆 ¦ein 🌣	¦aus) 🛠 ¦e	ein છ ¦aus) 🛠 ¦
Montag	ł	-	1 1	
Dienstag	-	1		
Mittwoch			1 1	
Donnerstag	-		1 1	
Freitag l	-	1	1 1	
Samstag :		;	1 1	
Sonntag :		1	1 1	

Freie Schaltuhr		(④ 📥 Syn	nbol 9 sichtbar)
1			
¦ Wochentag ¦ ein ☆	¦aus 🕽 🛠 ¦ein 🌣	¦aus 🕽 🛠 ¦ein 🌣	¦aus) 🔆 ¦
Montag			
Dienstag			
Mittwoch			
Donnerstag			
Freitag			
Samstag :			
Sonntag	<u> </u>	1 1	



Zone 1				(③ <u> </u>	Symbol	Ⅲ 1 sichtbar)
Raumsollwer	t) :	l ☆ :	-	<u>-</u>
Raumfernbed				1		
l Anlagehydrau	ılik	¦ш:				
Eingang Ext.		¦1:		¦2:		-
l Wochentag	¦ein ☆	¦aus) 🛠	¦ein ☆	¦aus) 🔆	¦ein ☆	¦aus) 🛠 ¦
l Montag		1	! !	l	I I	1 1
Dienstag		-	! !	i i	I I	1 1
Mittwoch	ļ	-		-	! !	1 1
Donnerstag		ł	! !	ŀ	 	1 1
¦ Freitag		ŀ	l I	ŀ	 	1 1
¦ Samstag		-	 	ŀ	 	1 1
¦ Sonntag	 	ŀ] 		I I	
Zone 2				(② <u> </u>	Symbol [Ⅲ 2 sichtbar)
¦ Raumsollwer	t	¦ X ;) :	lþ:		
Raumfernbed		1	' J '	!	1	- <u>'</u>
Anlagehydrau		<u> </u>		<u> </u>		
Eingang Ext.	IIIX	<u>'IIII.'</u> 1:		 2:		
Wochentag	¦ein ☆	¦ aus) 🔆	!ein 🛪	¦ aus) ∰	lein X	¦aus) 🔆 ¦
Montag	1	!	!	!	!	1 aus y 1 1
Dienstag	<u>!</u> !	<u> </u>	<u>!</u>	!	!	: :
: Mittwoch	<u>!</u>	<u> </u>	!	!	!	:
Donnerstag	<u> </u>	<u> </u>	!	<u> </u>	! !	: : :
Freitag	<u> </u>	- 	!	<u> </u>	<u> </u> 	: :
Samstag	<u>. </u>	- 	!		! !	: :
Sonntag	<u>:</u>	- 	<u>'</u>	- 	<u>. </u>	:
			·		·	<u> </u>
I I			·	(① III	Symbol	Ⅲ 3 sichtbar)
Zone 3 Raumsollwer		! ⊗ :	;) :	(⊕ <u>□</u> □	Symbol [Ⅲ 3 sichtbar)
l Raumsollwer Raumfernbed	lienung) :		Symbol [Ⅲ 3 sichtbar)
Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau	lienung	 <u> </u> :) :	\$; 	Symbol I	Ⅲ 3 sichtbar)
Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext.	lienung Ilik	 <u> </u> : 1:	-	\times : 	-	
Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag	lienung	 <u> </u> :	-	\$; 	-	■ 3 sichtbar)
Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag	lienung Ilik	 <u> </u> : 1:	-	\times : 	-	
Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag	lienung Ilik	 <u> </u> : 1:	-	\times : 	-	
Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag	lienung Ilik ¦ ein		¦ein ☆	\times:	¦ein ☆	
Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag	lienung Ilik		-	\times:	-	
Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag	lienung llik l ein 本 l		¦ein ☆	\times:	¦ein ☆	
Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag	lienung llik lein 本 l	 :: 1: aus) *	¦ein ☆	\times:	¦ein ☆	
Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag	lienung llik l ein 本 l	 :: 1: aus) *	¦ein ☆	\times:	¦ ein ☆	
Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag	lienung llik ¦ ein 卒 ¦ ¦		¦ein ☆	i	¦ ein ☆	aus) *
Raumsollwer Raumfernbec Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag Dienstag Donnerstag Samstag Sonntag	dienung dik ¦ ein 卒 ¦ ¦ ¦	 :: 1: aus) *	¦ein ☆	\times: 2: aus) **	¦ ein ☆	aus) *
Raumsollwer Raumfernbec Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Raumsollwer Raumfernbec	dienung dik ¦ ein 卒 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ l		¦ein ☆		¦ ein ☆	aus) *
Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau	dienung dik ¦ ein 卒 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ l		¦ein ☆		¦ ein ☆	aus) *
Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Dienstag Dienstag Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext.	lik lein 以 lik lein lik lein lik lein lein lein lein lein lein lein lein		¦ ein ☆	读: 	¦ ein ☆	aus) *
Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Samstag Sonntag Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag	dienung dik ¦ ein 卒 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ l		¦ein ☆	读: 	¦ ein ☆	aus) *
Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Samstag Sonntag Raumsollwer Raumfernbed Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag	lik lein 以 lik lein lik lein lik lein lein lein lein lein lein lein lein		ein ☆	读: 	¦ ein ☆	aus) *
Raumsollwer Raumfernbec Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Samstag Sonntag Raumsollwer Raumfernbec Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag	lik lein 以 lik lein lik lein lik lein lein lein lein lein lein lein lein		¦ ein ☆	读: 	¦ ein ☆	aus) *
Raumsollwer Raumfernbec Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Samstag Sonntag Raumsollwer Raumfernbec Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag	lik lein 以 lik lein lik lein lik lein lein lein lein lein lein lein lein		ein ☆	读: 	¦ ein ☆	aus) *
Raumsollwer Raumfernbec Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Samstag Sonntag Raumsollwer Raumfernbec Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Montag Dienstag	lik lein 以 lik lein lik lein lik lein lein lein lein lein lein lein lein		ein ☆	读: 	¦ ein ☆	aus) *
Raumsollwer Raumfernbec Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Samstag Sonntag Raumsollwer Raumfernbec Anlagehydrau Eingang Ext. Wochentag Montag Dienstag	lik lein 以 lik lein lik lein lik lein lein lein lein lein lein lein lein		ein 🌣	读: 2: aus) ※ 	¦ ein ☆	aus) *



Zone 5			(① IIII	Symbol	Ⅲ 5 sichtbar
l Raumsollwert	¦ ; X:) :	¦φ:		
Raumfernbedienung	-				
ł Anlagehydraulik	<u> </u> :		-		
Eingang Ext.	l1:		l2:		
¦ Wochentag ¦ ein ☆	¦aus 🕽 🔆 ¦	ein 🌣	¦aus 🕽 🛠	¦ein ☆	¦aus) 🔆
l Montag	1 1		-	I I	1
l Dienstag l				!	
Mittwoch				!	-
Donnerstag :				!	
Freitag l			-	!	-
Samstag :			-	1	1
Sonntag :			1	!	1
Zone 6			(④ III	Symbol	Ⅲ 6 sichtbar
Raumsollwert	\ X :) :	lþ:	ļ	
Raumfernbedienung			1		
l Anlagehydraulik	;m:				
Eingang Ext.	11:		¦2:		
¦ Wochentag ¦ ein ☆	¦aus) 🔆 ¦	ein 🌣	¦aus) ∰	¦ein ☆	¦aus) 🛠
Montag		•		!	
Dienstag	1		1	!	1
Mittwoch	1 1		1	<u> </u>	1
Donnerstag	1 1		<u>.</u>	<u>.</u> !	1
Freitag	1 1		1	<u> </u>	1
Samstag	1		1	!	1
Sonntag :	1 1		<u> </u>	<u>. </u>	1
Zone 7			(⊕ Ⅲ	-	Ⅲ 7 sichtbar
Raumsollwert	 X :) :	<u> </u>	<u> </u>	
Raumfernbedienung	<u> </u>		<u> </u>		
l Anlagehydraulik	: :				
			¦2:		
Eingang Ext.	¦1:		.—-		
¦ Wochentag ¦ ein ☆	¦1: ⊹aus)	ein 🌣	¦ aus) ∰	¦ ein ☆	¦aus 🕽 💥
¦ Wochentag ¦ ein ☆ ¦ Montag ¦		ein 🌣	.—-	¦ein ☆	¦aus) ∰
¦ Wochentag ¦ ein ☆		ein ☆	.—-	¦ein ☆ ¦	¦aus) ∰
¦ Wochentag ¦ ein ☆ ¦ Montag ¦		ein 🌣	.—-	¦ein ☆ ¦	aus
l Wochentag l ein ☆ l Montag l l Dienstag l		ein 🌣	.—-	¦ein ☆	aus *
l Wochentag ein ☆ Montag Dienstag Mittwoch		ein 🌣	.—-	¦ein ☆	aus) *
Wochentag lein ♯ Montag l Dienstag l Mittwoch l Donnerstag l		ein 🌣	.—-	¦ein ☆	aus) *





Ihr Vertreter: Ihr Installateur: